



ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLŐ

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra



### UTY-DTGY

FUJITSU GENERAL LIMITED

## TARTALOMJEGYZÉK

### BEVEZETÉS

#### **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

#### RENDSZERLEÍRÁS

1	Az alapképernyők elrendezése	
~		

4. 5.

14.

15.

15.

15.

15

16.

16.

2 Részegységek megnevezése

### 1. Fejezet LEKÉRDEZÉS

#### 1-1 Lekérdezés

1-1-1	A lekérdező mód fő képernyői	6.
1-1-2	lkon és lista nézet közötti váltás lekérdező módban	7.
1-1-3	Csoportszintek közötti mozgás	8.
1-1-4	Megjelenített terület változtatása lekérdező módban	8.
1-1-5	Egy-egy beltéri egység vagy csoport kijelö- lése	8.
1-1-6	Az összes beltéri egység kijelölése	9.
1-1-7	Az összes beltéri egység kijelölésének vissza- vonása	9.
1-1-8	Az összes beltéri egység vagy csoport mű- ködésének bekapcsolása	9.
1-1-9	Az összes beltéri egység vagy csoport mű- ködésének leállítása	9.
1-1-10	A kiválasztott beltéri egység vagy csoport működésének bekapcsolása	10.
1-1-11	A kiválasztott beltéri egység vagy csoport működésének leállítása	10.
1-1-12	A beltéri egységek vagy csoportok névme- zőjének kiterjesztése	10.
1-1-13	Hibalista megtekintése üzemzavar esetén	10.
1-1-14	Beltéri egységek vagy csoportok kiválasztá- sa központi vezérlésre	11.
■ 2-1	Vezérlés	
2-1-1	A vezérlő mód fő képernyői	12.
2-1-2	Működés be- és kikapcsolása	13.
2-1-3	Az üzemmód beállítása	13.
2-1-4	Hőmérséklet beállítása	13.
2-1-5	A ventilátor beállítása (légsebesség beáll.)	14.
2-1-6	A helyi távirányító funkcióinak tiltása	14.

- 2-1-6 A helyi távirányító funkcióinak tiltása2-1-7 Opcionális beállítások
- 2-1-8 Légterelés irányának beállítása (le/fel)
- 2-1-9 Légterelés irányának beállítása (bal/jobb)2-1-10 Gazdaságos működési mód beállítása
- 2-1-11 Fagyvédelmi (Anti-Freeze) üzemmód
- 2-1-12 Szűrő figyelmzetetés törlése
- 2-1-13 Tesztüzem

	Beltéri egységek speciális üzemállapotá- nak kijelzése	16.
2-1-15	Az opcionális beállítások befejezése	17.
2-1-16	Működési beállítások befejezése	17.
2-1-17	A "Felhasználói beállítá sok/Előzmények" "Use Settings/History" képernyő megjelenítése	er 17.
2-1-18	Az "Időzítés beállítás" "Schedule Setting" ké ernyő megjelenítése	р- <b>18</b> .
3. Fej	jezet BEÁLLÍTÁSOK	
■ 3-1	Nyelvi beállítások	
3-1-1	Nyelvi beállítások	19.
■ 3-2	2 Dátumbeállítások	
3-2-1	A dátumbeállítás fő képernyői	20.
3-2-2	Aktuális dátum- és pontos idő beállítás	21.
3-2-3	Dátumkijelzés beállítása	21.
3-2-4	ldőkijelzés-formátum kiválasztása	21.
3-2-5	Nyári időszámítás beállítása	21.
3-2-6	Automatikus rendszeridő-beállítás	22.
3-2-7	Manuális rendszeridő-beállítás	22.
3-3	ldőzítési beállítások	
3-3-1	Az időzítő fő képernyői	24.
3-3-1 3-3-2	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása	24. 26.
3-3-1 3-3-2 3-3-3	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása	24. 26. 27.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program(ok) átnevezése	24. 26. 27. 27.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program(ok) átnevezése Időzítési program másolása	24. 26. 27. 27. 28.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program(ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése	24. 26. 27. 27. 28. 28.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program(ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése	24. 26. 27. 27. 28. 28. 28.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból	24. 26. 27. 28. 28. 28. 29.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-9	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása	24. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 30. 30.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-9 3-3-10	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása	24. 26. 27. 28. 28. 28. 29. 30. 30. 30.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-9 3-3-10 3-3-11	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása	24. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 32. 33.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-8 3-3-9 3-3-10 3-3-11 3-3-12	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása Működési sablon törlése Időzítési sablon naptári naphoz vagy idő- szakhoz rendelése	24. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 30. 33. 33.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-7 3-3-8 3-3-10 3-3-11 3-3-12 3-3-13	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása Működési sablon naptári naphoz vagy idő- szakhoz rendelése Személyre szabott időzítés beállítás módo- sítása	24. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 30. 33. 33. 33.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-7 3-3-8 3-3-10 3-3-11 3-3-12 3-3-13 3-3-14	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása Működési sablon naptári naphoz vagy idő- szakhoz rendelése Személyre szabott időzítés beállítási módo- sítása Egy személyre szabott időzítési beállítási	24. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 32. 33. 33. 35. 36.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-7 3-3-8 3-3-9 3-3-10 3-3-11 3-3-12 3-3-13 3-3-14 3-3-15	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása Működési sablon naptári naphoz vagy idő- szakhoz rendelése Személyre szabott időzítési beállítási sor törlése	24. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 32. 33. 33. 35. 36.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-7 3-3-8 3-3-9 3-3-10 3-3-11 3-3-12 3-3-13 3-3-14 3-3-15	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása Működési sablon naptári naphoz vagy idő- szakhoz rendelése Személyre szabott időzítési beállítási sor törlése Személyre szabott időzítési beállítási sor törlése	24. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 32. 33. 33. 35. 36. 37.
3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5 3-3-6 3-3-7 3-3-8 3-3-7 3-3-8 3-3-10 3-3-11 3-3-12 3-3-13 3-3-14 3-3-15 3-3-16	Az időzítő fő képernyői Új időzítési program létrehozása Az időzítési program elindítása/leállítása Az időzítési program (ok) átnevezése Időzítési program másolása Időzítési program törlése Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott időzítési programból Új időzítési sablon beállítása Működési sablon módosítása Működési sablon naptári naphoz vagy idő- szakhoz rendelése Személyre szabott időzítés beállítási módo- sítása Egy személyre szabott időzítési beállítási sor törlése Személyre szabott beállítások prioritási rendjének módosítása	24. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 32. 33. 33. 35. 36. 37. 37.

#### 4-1 ELŐZMÉNYEK KIJELZÉSE

4-1-1	Az előzmények kijelzésének fő képernyői	40.
4-1-2	Hibanapló megjelenítése	41.
4-1-3	Hibanapló adatainak exportálása külső adat- hordozóra	42.
4-1-4	Hibanapló minden elemének törlése	43.
4-1-5	Állapot előzmények kijelzése	43.
4-1-6	Állapotelőzmény-adatok exportálása külső adathordozóra	44.
4-1-7	Minden állapotelőzmény-adat törlése	44.
4-1-8	Működési előzmények megjelenítése	45.
4-1-9	Működési előzmények adatainak exportálása külső adathordozóra	45.
4-1-10	Minden működési előzmény adat törlése	46.
4-1-11	Verzióinformáció megjelenítése	46.

## 5. Fejezet EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

### 5-1 Egyéb beállítások

5-1-1	Egyéb beállítások fő képernyői	47.
5-1-2	Érintőképernyő pozíciójának beállítása	48.
5-1-3	Képernyő megvilágítás automatikus kikap- csolási idejének beállítása	49.
5-1-4	Auto. kijelző megvilágítás hiba esetén	50.
5-1-5	Kijelző megvilágítás erősségének beállítása	50.
5-1-6	Visszajelző hangjelzés beállításai	51.
5-1-7	Hibajelző hang beállításai	51.
5-1-8	Az érintőképernyő tisztítása	52.

# BEVEZETÉS

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A használati utasításban szereplő BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK az ön biztonságát érintő fontos információkat tartalmaznak.
   Kérjük, részletesen tanulmányozza ezeket.
- A különböző üzemmódok részeteiről ebből a kezelési kézikönyvből tájékozódhat.
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra (pl.: áttelepítés vagy az egység javítása)



### 1. Az alapképernyők elrendezése

Az érintőképernyő képernyői 3 funkcióval rendelkeznek: lekérdezés, vezérlés és beállítások.

LEKÉRI	DEZÉS (1. fejezet)
(Leł	rérdező mód)
lkon	Lista

### VEZÉRLÉS (2. fejezet)

(Üzemmód vezérlése)

Üzemmód beállítás



Opcionális beállítások



Hu-4



ÉRINTŐKÉPERNYŐS KÖZPONTI VEZÉRLŐ (UTY-DTGY)

#### Figyelem

\*1

\*2

Tanácsok az érintőképernyő használatához: az érintőképernyőt úgy használja, hogy a hozzá tartozó érintőceruzával (vagy ujjával) merőlegesen érintse és engedje el. Ferdén felengedve előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni.

#### Megjegyzés

- Előf ordulhat, hogy néhány USB memóriát nem ismer fel az érintőképernyős vezérlő. Amennyiben nem ismeri fel, az USB memória eltávolítása után nyomja meg a "reset" gombot.
- Az USB memóriát az írásvédelem kapcsoló kikapcsolt (írható) állapotában használja!
- FAT 16 vagy FAT 32 formátumú USB memóriát használjon.

## 1. fejezet LEKÉRDEZÉS

### 1-1 Lekérdezés (Monitor)

#### 1-1-1 A lekérdező mód fő képernyői

Lekérdező mód (Ikon nézet)



#### Megjegyzés

"Status" állapot kijelzési lista:

Status On - Bekapcsolt	A beltéri egységek a rendszerben működnek.
Status Off - Kikapcsolt	A beltéri egységek a rendszerben nem üz emelnek.
Status Error - Hiba	Hiba történt a rendszerben lévő minimum egy beltéri egységgel.
Emergency Stop - Vészleállítás	Egy vagy több beltéri egység "vészleállítás" állapotában van.

#### Lekérdező Mód (Lista nézet)

Name Exercit Status Coffice A On Coffice B Mixed PC Room On Room 101 Off Restrict On	Mode Heat Mixed B Auto	21.5°C Mixed 24.0°C	Fan High Mixed Low	RIC Prohibit Mixed	1	Schedule			
Conce A On Mixed Conce B Mixed PC Room On Room 101 Off Restant On	<ul> <li>Heat</li> <li>Mixed</li> <li>Auto</li> <li>Ib</li> </ul>	21.5 C Mixed 24.0 C	High Mixed Low	Mixed		Select All			
PC Room On Room 101 Off	B Auto	24.0'C	Low		100				
Room 101 Off	10	_			<b>T</b>	Sel Claure All			
Bastrant On						Ju, Creat As			
neovara un	Cool	26.0°C	Auto		Ŧ	(C) Converting			
Entrance Off	8				T	Ed operation			
Meeting 1 Off						-			
Crive Eschedule RC Pr Criver Dritter Sign BAB ROp. Centrolled Don Op. Restricted Don	O Block (	(Priher	•			Cit.			

gomb

### 1-1-2 Ikon és lista nézet közötti váltás lekérdező módban





## Megjegyzés

lkon	Név	Jelentése				
Ð	Csoport	Csoport				
	Hiba	Hiba				
	Hűt/Szárít (világoskék)	Hűtés és párátlanítás				
	Auto/Ventilátor (világosbíbor)	Automatikus vagy ventilátor üzemmód				
	Fűtés (rózsaszín)	Fűtés				
	Vegyes (világosszürke)	Egy csoporton belül többféle üzemmód				
	ldőzítés	Az időzítő beállítva.				
	Szűrő jelzés	Szűrőtisztítás időszerű.				
	Külső üzemmód- választás	Bel- és kültéri egységek üzemmódja egy külső egység által vezérelt.				
8	Működés korlátozva	A működést valamilyen funkció korlátozza.				

lkon	Név	Jelentése
A C C	Mód	Üzemmód
8	Beállított hőm.	Beállított hőmérséklet
All	Minden	Összes helyi távirányító letiltva.
ا⁄⁄	Be/ki	Ki és bekapcsolás letiltva a helyi távi- rányítón
	Ве	Bekapcsolás letiltva a helyi távirányítón
AX	Mód	Üzemmódváltás letiltva a helyi távirányítón
l	Hőm.	Hőmérséklet-beállítás letiltva a helyi távirányítón
Ú	ldőzítés	ldőzítő beállítása letiltva a helyi távirányítón
	Szűrő	Szűrő tisztítási igény jelzés törlése tiltva

### 1-1-3 Csoportszintek közötti mozgás

#### Lekérdező mód (Ikon nézet)



Lekérdező módban a különböző csoportszintek közötti váltásra használhatja.

### Megjegyzés

1

Az alábbi három gomb mozgatja a lekérdező mód képernyőn szereplő csoportokat.

Тор	"Top" – a legfelső csoportszintre ugrik.
1 Up	"Up" – eggyel feljebb lévő csoportszintre ugrik.
Down	"Down" – eggyel lejjebb lévő csoportszintre ugrik.

### 1-1-4 Megjelenített terület változtatása lekérdező módban

1



24.0°C Low 08

25.0°C A

Gördítse a képernyőt az up/down (fel/le) és a left/right (bal ra/jobbra) gombok segítségével. Görgetéssel felfedheti azokat az emeleket, amelyek nem férnek ki egy képernyőre.

#### Az alábbi hat gomb gördíti a képernyőt:

*	Oldalanként felfelé lapoz.
¥	Oldalanként lefelé lapoz.
	Egy sorral felfelé lép.
V	Egy sorral lefelé lép.
	Egy oszloppal balra lép. (csak lista nézet esetén)
*	Egy oszloppal jobbra lép. (csak lista nézet esetén)

### 1-1-5 Egy-egy beltéri egység vagy csoport kijelölése

Lekérdező mód (lkon nézet)

Lekérdező mód(Lista nézet)





2

Válassza ki a megfelelő csoportszintet az "Up"/"Down" gombokkal.

Jelölje ki a kívánt beltéri egységet.

- A kiválasztott beltéri egység ikonjának színe kékre változik.
- A kijelölt elem újbóli kiválasztása a kijelölés visszavonását ere dményezi.

### 1-1-6 Az összes beltéri egység kijelölése

Lekérdező mód (Ikon nézet)



- Nyomja meg a "Select All" "Mindent kijelöl" gombot a megjelenített csoportszint összes beltéri egységének kijelöléséhez.
- Az összes kijelölt beltéri egység ikonjának a színe kékre változik.

### 1-1-7 Az összes beltéri egység kijelölésének visszavonása

Lekérdező mód (Ikon nézet)



- Nyomja meg a "Clear All' "Minden kijelölést visszavon" gombot a megjelenített csoportszint összes beltéri egységének kijelölésének visszavonásához.
  - Minden kijelölt beltéri egység k ijelölése megszűnik.

#### 1-1-8 Az összes beltéri egység vagy csoport működésének bekapcsolása



### 1-1-9 Az összes beltéri egység vagy csoport működésének leállítása

#### Lekérdező mód (Ikon nézet)



Kattintson a "Select All" gombra.

- A megjelenített csoportszint összes beltéri egységeinek ill. csoportjának színe kékre változik.
- Kattintson az "Off" gombra.
- Az összes kijelölt beltéri egység leáll.

#### Megjegyzés

A rendszer kéri a jelszót, ha azt előzőleg beállították az "Operating Setting" – "Működési beállítások"-nál.

### 1-1-10 A kiválaszott beltéri egység vagy csoport működésének bekapcsolása



A lekérdező mód képernyőn válassza ki a kívánt beltéri egységet vagy csoportot.

• A kijelölt beltéri egységek ikonjának a színe kékre változik.



 A beltéri egységek működése a megadott paraméterek szerint elkezdődik.

#### Megjegyzés

A rendszer kéri a jelszót, ha azt előzőleg beállították az "Operating Setting" – "Működési beállítások"-nál.

#### 1-1-11 A kiválasztott beltéri egység vagy csoport működésének leállítása



#### 1-1-12 A beltéri egységek vagy csoportok névmezőjének kiterjesztése

Lekérdező mód (Ikon nézet)



Amennyiben a beltéri egység megnevezése hosszabb, mint a lista ablakban rendelkezés re álló hely, terjessze ki a keretet a név teljes hosszáig.

- Nyomja meg az "Expand" "Kiterjeszt" gombot.
- A névmező kiterjesztésével a teljes név megjelenik.
  - A "Return" "Vissza" gomb megnyomásával visszaáll az eredeti állapot.

#### 1-1-13 Hibalista megtekintése üzemzavar esetén

#### Lekérdező mód (Ikon) / Hibalista



Amennyiben hiba következik be, "Error list" – "Hibalista" ablak nyílik meg a lekérdező mód képernyőjének az alján.

#### Megjegyzés

A "Hibalista ablakban a "Name" – "Név", "Address" – "Cím", "Error Code" – "Hibakód" adatok jelennek meg. Ezek mind az ikon, mind a lista kijelzés esetén láthatók. A hibalista ablak csak abban az esetben jelenik meg, ha a rendszer hibát észlelt. Lekérdező mód (lista nézet) - Hibalista



#### 1-1-14 Beltéri egység vagy csoport kiválasztása központi vezérlésre



## 2. Fejezet VEZÉRLÉS

### 2-1 Vezérlés

#### 2-1-1 A vezérlő mód fő képernyői

#### Működési beállítások



\* Abban az esetben világít, ha a külső üzemmódválasztás aktív.

#### Opcionális beállítások



#### Működési beállítások



Kattintson az "On" gombra.

• A kijelölt (kék színű) beltéri egységek bekapcsolnak. Az "Off" gomb megnyomásakor a működés leáll.

Nyomja meg az "OK" gombot.

• A beállított paraméterek végrehajtásra kerülnek.

#### Megjegyzés

Ha megnyomja a  $\bigtriangledown$ gombot a vezérelt egység ("Control unit") kijelzőn, a kiválasztott beltéri egység vagy csoport neve jelenik meg.

### 2-1-3 Az üzemmód beállítása



## 1 Kattintson a kívánt üzemmódra.

#### Megjegyzés

Amennyiben a vezérelt egység nem rendelkezik az adott funkcióval, a beállítás nem választható ki. A tiltott működés gombok nem kattinthatók.

#### Figyelem

Amikor az "Operation Controlled" – Kívülről vezérelt működés jelenik meg a kijelzőn, nem változtatható az üzemmód.

#### 2-1-4 Hőmérséklet beállítása

#### Működési beállítások



#### Állítsa be a hőmérsékletet a "▲" és a "▼" nyilakkal Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet a kijelzőn. (Set Temp.)

#### Megjegyzés

A "▲" és" ▼" nyilak megnyomásakor a Celsius kijelző 0,5°C-os lépésekkel növeli és csökkenti a hőmérsékletet. A Fahrenheit kijelző 1°F-es lépésekkel növeli és csökkenti a hőmérsékletet.

### Megjegyzés

A különböző működési módok esetében eltér a beállítható hőmérsékleti tartomány. A beállítható hőmérsékleti tartományokhoz nézze meg a táblázatot.

Mértékegység	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)		
Beállított hőmérséklet (Automata, Hűt, Párátlanít)	18°C-30°C	64 °F-88 °F		
Beállított hőmérséklet (Fűt)	10°C-30°C	48 °F-88 °F		

### Megjegyzés

A 10°C és 15°C (48°F - 58°F) közötti fűtési hőmérséklet tartomány nem minden beltéri modellnél választható ki.

### 2-1-5 A ventilátor beállítás (légsebesség beállítás)

#### Működési beállítások



 A "Fan" – "Ventilátor" oszlophoz tartozó gombok egyikét nyomja meg.

#### Megjegyzés

Öt elem közül választhat: auto, gyors, közepes, lassú, csendes.

#### Megjegyzés

A beállítás nem választható, amennyiben az egységnél az adott funkció nem létezik. A tiltott működések gombjai inaktívak.

#### 2-1-6 A helyi távirányító funkcióinak tiltása



- Ez a beállítás központilag vezérli a légkondicionáló berendezést, korlátozva a beltéri egységekhez csatolt helyi távirányítók működését.
- 1 Válassza ki a korlátozni kívánt funkciókat és nyomja meg a hozzájuk tartozó gombot (zárt lakat).

#### Megjegyzés

Hét különböző elem jelölhető ki: All, On/Off, On, Mode, Temp, Timer, Filter. (Részletesen lásd lentebb.)

### Megjegyzés

Ha beüzemeléskor nem engedélyezték a helyi távirányító funkcióinak a tiltását, akkor a funkció tiltás gombok inaktívak. A funkció aktiválásához kérje a beüzemelő szakember segítségét.

#### Megjegyzés

A beállítható funkciók jelentéseit az alábbi táblázatokban találja

Távirányító tiltás	Jelentése	
Minden (All)	Minden irányítási funkció működésének tiltása/engedélyezése	
Be/Ki (On/Off)	Be- és kikapcsolás tiltása/engedélyezése	
Be (On)	Bekapcsolás tiltása/engedélyezése	
Hőm. (Temp.)	Hőm. beállítás tiltása/engedélyezése	

Távirányító-tiltás	Távirányító-tiltás
Mód (Mode)	Üzemmódváltás tiltása/engedélyezése
ldőzítő (Timer)	ldőzítést tilt/engedélyez
Szűrő (Filter)	"Szűrő" gomb használatát engedi/tiltja

### 2-1-7 Opcionális beállítások képernyő megjelenítése



- Kattintson az "Optional Setting" gombra.
- Az "Opcionális beállítások" ablak megnyílik.

### 2-1-8 Légterelés irányának beállítása (le/fel)



#### Megjegyzés

A beállítás nem választható ki, ha az adott beltéri egység nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal.

#### Megjegyzés

Öt légterelési irány (1-5) közül választhat.

### 2-1-10 Gazdaságos (Economy) működési mód beállítása

1





Az "On", illetve az "Off" gombbal kapcsolhatja be/ki az "Economy" működési módot.

#### Megjegyzés

A beállítás nem választható ki, ha az adott beltéri egység nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal.

### 2-1-11 Fagyvédelmi ("Anti Freeze") üzemmód beállítása

#### Opcionális beállítások



1 Az "On" illetve "Off" gombokkal kapcsolhatja be/ki az "Anti Freeze" üzemmódot.

#### Megjegyzés

A beállítás nem választható ki, ha az adott beltéri egység nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal.

### Megjegyzés

A fagyvédelmi funkcióval a berendezés kikapcsolt állapotában is megakadályozható, hogy a helyiség hőmérséklete téli időszakban túlzottan leessen és a helyiség vízvezetékei és más berendezései elfagyjanak és károsodjanak.

### 2-1-12 Szűrő figyelmeztetés törlése

#### Opcionális beállítások



#### Nyomja meg a "Reset" – "Visszaállít" gombot.

#### Megjegyzés

A beállítás nem választható, amennyiben az egységnél az adott funkció nem létezik.

A tiltott működések gombjai nem kattinthatók.

#### Megjegyzés

A "Filter Sign" – "Szűrő jelző" jelzi a beltéri egység szűrőjének tisztítási periódusát. Törölje a jelzést, ha a szűrőt megtisztította.

Opcionális beállítások

## 2-1-13 Tesztüzem



Kattintson a "Start" gombra.

#### Megjegyzés

Az "Operation Setting" - "Működési beállítások" képernyőn kiválasztott beltéri egység tesztüzeme elkezdődik.

### Megjegyzés

Kétféleképpen állítható le a tesztüzem:

- 1 Automatikus visszaállítás 60 perc elteltével.
- 2)Visszaáll normál üzemmódra, ha a működést kikapcsolja.

#### 2-1-14 Beltéri egységek speciális üzemállapotának kijelzése

#### Opcionális beállítások



A rendszer aktuális speciális üzemállapotát az "Optional Settings" ablak "Special State" - "Speciális üzemállapot" része mutatja.

(Részletesen lásd lejjebb.)

#### Megjegyzések

Az alábbiakat jeleníti meg a "Special State" "Speciális üzemállapot kijelző listája:

Kijelzett:	Tartalma:
Standby (defrost)	Leolvasztási üzem
Standby (oil recovery)	Olajvisszanyerés
Under maintenance	Nem működtethető a berendezés mert karbantartó módban van.
Master indoor unit	A berendezés "master" beltéri egység: üzemmódválasztási joggal rendelkezik.
Master controlled (indoor unit)	Hűtés- és fűtésválasztási joggal rendelkező beltéri egység által irányított beltéri
Outer controlled (indoor unit)	Hűtés és fűtésválasztási joggal rendelkező kültéri egység által irányított beltéri
Test operation	Tesztüzem
Mode mismatch	Üzemmód összeférhetetlenség
Automatic Addressing	Automatikus címzési mód aktív

### 2-1-15 Az "Opcionális beállítások" befejezése

#### Opcionális beállítások



- Ha az "Opcionális beállításokat" befejezte, nyomja meg az "OK"-t.
- A működés beállítása megtörténik.
- Az "Opcionális beállítások" ablak bezárul.

### 2-1-16 A "Működési beállítások" befejezése



- Ha a "Működési beállításokat" befejezte, nyomja meg az "OK" gombot.
- A működés beállítása megtörténik.
- Az "Lekérdező mód" képernyő megnyílik.

### 2-1-17 A "Felhasználói beállítások/Előzmények" "User Settings/History" képernyő megjelenítése

#### Lekérdező mód (lkon)



Felhasználói beállítások/Előzmények jelszóellenőrzés



- Kapcsolja a "Lekérdező mód" képernyőt a "Felhasználói beállítások/Előzmények" képernyőre.
- **1** Kattintson a "Setting" gombra.

#### Megjegyzés

Amennyiben hozzáférési jelszó nincs beállítva a "Felhasználói beállítások/Előzmények"-hez, a képernyő azonnal megjelenik.

- Megnyílik a "Felhasználói beállítások/Előzmények" jelszóellenőrző-billentyűzet.
- **2** Billentyűzze be a "Felhasználói beállítások/Előzmények" jelszót a regisztrációhoz.

Felhasználói beállítások/Előzmények



 A "Felhasználói beállítások/Előzmények" képernyő megjelenik.

#### Megjegyzés

Az alábbi három menü gomb található a képernyőn: "System Settings" – "Rendszerbeállítások", "Preference" – "Egyéni beállítások" és "History" – "Előzmények".

### 2-1-18 Az "Időzítés beállítás" - "Schedule Setting" képernyő megjelenítése

Lekérdező mód



Felhasználói beállítások/Előzmények jelszóellenőrzés



Időzítési beállítások



- Kapcsolja a "Lekérdező mód" képernyőt a "Schedule Settings" – "Időzítés beállítás" képernyőre.
- Kattintson a "Schedule" "Időzítés" gombra

### Megjegyzés

Amennyiben a hozzáférési jelszó nincs beállítva az "Időzítés beállítás"-hoz, az képernyő azonnal megjelenik.

- Megnyílik a "Felhasználói beállítások/Előzmények" jelszóellenőrző billentyűzet.
- 2 Billentyűzze be a "Felhasználói beállítások/ Előzmények jelszót a regisztrációhoz

Az időzítési beállítások képernyő megnyílik.

### Megjegyzés

A működés változatos módon programozható naptári egységek vagy személyre szabott sémák szerint, az Időzítési programok használatával.

## **3. Fejezet BEÁLLÍTÁSOK**

### 3-1 Nyelvi beállítások

### 3-1-1 Nyelvi beállítások



### 3-2 Dátumbeállítás

#### 3-2-1 A dátumbeállítás fő képernyői

#### Dátum- és időbeállítás



#### Automatikus rendszeridő-frissítés beállításai

Date and Time Sett	ing 01,01,2009 Thu. 03:29 AM	M Status Of
Automatic System Clock	Adjustment	
Master / Slave Disable	Automatic time solition is disabled. Set to disable time setting from other units.	"Kikapcsol" gomb
Master		"Master" gomb
Slave		"Slave" gomb
Clock Adjustment St	hidde	
Weißly	Sun. 1 2 0 0	AM Automatikus rendszeridő-frissítés időpontja
Cancel		ок "OK" gomb
		"Mégse" gomb

### 3-2-2 Aktuális dátum- és pontos idő beállítás

#### Dátum- és pontos idő beállítás



#### 3-2-3 Dátumkijelzés beállítása

Dátum és pontos idő beállítás



#### 3-2-4 Időkijelzés-formátum kiválasztása

Statut Of

4 1

- +

OK

Dátum- és időbeállítás

Dátum- és időbeállítás

th/Year

12:00-11:59 AM/PM

01/01/2009 12:00 AM

v

V

1.44



Válassza ki a beállítani kívánt elemet a ""és", " gombokkal. A beállított érték növeléséhez kattintson a "+" gombra.

A beállított érték csökkentéséhez kattintson a "-" gombra.

#### Megjegyzés

A naptár 2037-ig képes a dátumértékeket kezelni.

#### Megjegyzés

A pontos idő beállítása alatt az idő számítás megáll. Mindig ellenőrizze a beállított időt.

- **1** Kattintson "Date Format" mellett lévő " $\nabla$ " nyílra.
- Megjelenik a kijelezhető formátumok listája.
- 2 Kattintson a kívánt formátumra.
  - Ellenőrizze a kiválasztott formátumot a képernyőn.

#### Megjegyzés

"Nap/hónap/év", "Hónap/nap/év" vagy "Év/hónap/nap" választható.

**1** Kattintson a, Time Format" mellett lévő "  $\nabla$ " nyílra.

- Megjelenik a kijelezhető formátumok listája.
- 2 Kattintson a kívánt formátumra.
- ◆ Ellenőrizze a kiválasztott formátumot a k épernyőn. **Megjegyzés**

"12:00-11:59 AM/PM" és "0:00-11:59 AM/PM" 12 órás beállítás, valamint "0:00-23:59" 24 órás beállítás választható.

 Kattintson a "Summer time" – "Nyári időszámítás" mellett lévő " ▽" nyílra.

2 Kattintson a kívánt beállításra.

Ellenőrizze a beállítást a k ijelzőn.

#### Megjegyzés

Az alábbi táblázat mutatja a választható lehetőségeket.

Enable	A beállított időhöz képest egy órát előre lép (nyári)
Disable	A beállított időt mutatja (téli)

#### 3-2-6 Automatikus rendszeridő-beállítás konfigurációja

Dátum- és órabeállítás

Dátum- és órabeállítás (Automatikus rendsz eridő-beállítás)



 A rendszerben lévő egyes berendezések automatikus pontos idő beállításának módját választhatja ki.

1 Kattintson az "Automatic System Clock Adjustment" területen lévő "Edit -" "Szerkesztés" gombra.

 Megjelenik az "Automatikus rendszeridő –beállítás" képernyő. Válassza ki és nyomja meg a megfelelőt a "Disable", "Slave", "Master" gombok közül.

### Megjegyzés

- **Disable:**"Kikapcsol": Az automatikus pontos idő beállítási funkció az egységen kikapcsolva.
- Master\*: Ha az adott vezérlő "Master" pozícióba kerül, a rajta beállított pontos időhöz igazodik a rendszer többi berendezésének az órája.
- Slave: Az adott vezérlő órája egy másik, "Master" pozícióban lévő egység órájához igazodik.
- \* A rendszerben egyetlen "Master" egység szerepelhet.
- 3 Az automatikus rendszeridő-beállítás elvégzésének kívánt ideje és napja.
  - Ha "Master"-re van kapcsolva, a beállítást az alábbi módon hajtsa végre:
- Az automatikus dátum- és órabeállítás kívánt időpontját a
   "▲" és " ▼" gombok megnyomásával adhatja meg.
- 5 A befejezéshez nyomja meg az "OK" gombot.
  - Az "Automatikus rendszeridő-beállítás" ablak bezárul.

#### Figyelem

 Az automatikus rendszeridő beállításra olyan időpont javasolt, amikor a rendszer üzemen kívül van és az időzítő nem működik (pl. éjszaka).

#### 3-2-7 Manuális rendszeridő-beállítás

#### Dátum- és órabeállítás



- A rendszeridő-beállítás azonnali, manuális végrehajtása:
- 1 Válassza ki a beállítani kívánt elemet a " " és " " ▶ gombokkal.

A beállított érték növeléséhez kattintson a "+" gombra. A beállított érték csökkentéséhez kattintson a "-" gombra.

2 A beállítást követően nyomja meg az "Execute" – "Végrehajt" gomb ot.

### Megjegyzés

A funkció csak az "Automatikus rendszeridő-beállítás" "Master" állása esetén aktív.

Kézi rendszeridő-beállítás



"Adatátvitel folyamatban" ablak

	滚Transferring data. Please wait.	
I		

 A "kézi rendszeridő-beállítás" megerősítése ablak megnyílik.

- A "Transferring Data" "Adatátvitel folyamatban" ablak megnyílik.
- Az adatátvitel végén az ablak bezárul.

### Megjegyzés

Az "Automatikus rendszeridő-beállítás" ablak "Master" állása esetén az óra átállítását követően a "Dátum- és órabeállítás" ablak "OK" gombja "Send" -re változik. A "Send" gomb kattintásával az idő beírásra kerül és megjelenik a "Kézi rendszeridő-beállítás képernyő".

#### 3-3-1 Az időzítő fő képernyői

#### ldőzítési program(ok) beállításai



#### ldőzített egységek kiválasztása

Scheduled Units Semine Schedule Name Scdiname20	11/01/2009 Sun. 09:18 AM Status: Off	ldőzítési program neve
Scheduled Operation Units MeetingRm1 MeetingRm7 MeetingRm10 MeetingRm13 MeetingRm3 Delete	Units List Top Office2 Office3 Cafe + Cafe2 + D1F Add	Beltéri egységek/csoportok (egységek) listája
Cancel	ОК	"OK" gomb
		Az időzítési programban szereplő egységek "Mégse" gomb

#### Naptári napok szerinti időzítés beállítás

Dic.	ale	ntar						Naptári napok szerinti időzítés beállítás
Sc.N	Ca same	rendar ting e podi n Mor ) D		15 / 2009	Ci Si Thu (G)	Nex	Sat (B)	A         D         C         D         E         F         G         H           Q         2         4         6         10
2		5	6	7	1 8 (E)		10	Crussion Contraction Contraction Contraction
3	ļ	1 12 3 19	13 20	14	15 22	1	24	09:10 AM 24.5°C - 10:10 AM 25.0°C - 11:10 AM 25.5°C -
5	2	5 26	27	28	29	3	31	Edit 4 P
6	Γ	2	1	4	5	1	7	Close "Bezár" gomb
								"Szerkesztés"gomb "Következő" gomb "Vissza" gomb

Személyre szabott időzítés beállítás

2 Calendar	11/01/2009 Sun. 09:13 AM Status: Off	"Személyre szabott időzítés beállítás" gomb
Calendar Setting ScName (softmarne) DN Pathon Month Week D 1 A 2 - 1 2 A Monthly - 2 3 D 4 1 D 4 D 3 6 D 5 F Monthly - 1	Schedule Pattern           A         B         C         D         E         F         G         H           9         2         4         6         A         D         2         H         4         A         D         C         A         D         C         A         D         C         A         D         C         A         D         D         A         D         D         D         D         A         D	Időzítési sablon
Add Edit Del. Up Down	Close	"Bezár" gomb
		"Szerkeszt" gomb "Le" gomb
		"Le" gomb
		"Töröl" gomb
		"Szerkeszt" gomb
		"Hozz áa d" gomb

#### ldőzítési sablon beállítása

Sche	dule B	Patte	on Set	ing	2	2/12	(2008 Mon. 08 50	"Időzítési sablont" kiválasztó gomb	ook
0 2 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	4.9	- 20	10 12 1 3 <b>37111</b>	4 16 18 20 2 18 84 19	2.24 .9		A On Of Medel Temp. O RJC Prohibition O RJC Prohibition O RJC Prohibition O	Schedule Pattern Copy/Plaste	
Op. rene	uque	Mode	542 1611	PROL PTONODOR			@Mode	"Masol" gomb	
10.00 AM		Cod		<b>A</b>		-	E temp.	"Beilleszt" gomb	
11-00 AM	-	-	27.0°C	-	1	۲	Gravi	Demoset gomb	
00:00 PM	-	-	27.5°C		1		Add	"Hozz áa d" gomb	
OL:00 PM	*	+	28.0°C	•	1		Edit	"Szerkeszt" gomb	
02.00 PM	-	-	28.5°C	-	]		Delete	"T öröl" gomb	
								"Bezár" gomb	

#### Működési beállítások

Operation	Setting			11/01/200	9 Sun. 09:15 A	M	atus: Off	"Működés időpontja"
Operation Time					R.C. Public	kiri —		"Helyi távirányító tiltása"
0 0	0	0	AM		84	â		
AA					S ONOR	â	6	PE/KI"
7 7			7		II On	a	â	"Üzemmód"
Operation	Mode				10 Mode	a	۵	"Beállított hőmérséklet"
On	Auto		leat	26.5°C	Tanga	â	۵	
Off	Coo	4				a	۵	
	Dŋ			T	(C) Film	ŵ	60	
Hold	Fat		told	Hold		-	Hold	
Cancel							ок	"OK" gomb
						_	_	"Hold" gomb*
								"Mégse" gomb

Személyre szabott időzítés beállítás



\*A "Hold"-változatlanul hagy-funkció kiválasztása esetén a berendezés az időzítésben szereplő legutolsó állapotot tartja fenn.

### 3-3-2 Új időzítési program létrehozása



- **1** Kattintson a "New" "Új" gombra.
- A "Schedule name" "Időzítési program neve" módosítására szolgáló képernyő megjelenik.

#### Megjegyzés

Maximum 30 Időzítési program állítható be. Ha ezt a számot elérni, a "New" gomb inaktívvá válik.

ldőzítési program neve





### Megjegyzés

Rendszerindításkor az "Időzítési programok listája" és az "Időzítési program(ok) beállításai" képernyő üres.

2 Adja meg az Időzítési program nevét.

### Megjegyzés

A program neve maximum 24 karakterből állhat.

A kijelző tartományát meghaladó szöveg a képernyőn csak részben jelenik meg.

3 Kattintson az "OK" gombra.

 Az "Időzítési program neve" mentésre kerül és a "Schedule Setting" - "Időzítési program(ok) beállításai" képernyő megnyílik.

#### 3-3-3 Az időzítési program elindítása/leállítása



- 1 Kattintson az "Időzítési programok listán" a kívánt időzítési programra.
  - A kijelölt időzítési program színe kékre vált.
- 2 Kattintson az "On/Off" gombra

#### Figyelem

ON - a program bekapcsolva. OFF- a program kikapcsolva.

### Megjegyzés

Az újonnan beállított időzítés alapállapota "Off" (kikapcsolva)

### 3-3-4 Az időzítési program(ok) átnevezése



ldőzítési program neve



#### Megjegyzés

A program neve maximum 24 karakterből állhat.

A kijelző tartományát meghaladó szöveg a képernyőn csak részben jelenik meg.

- 4 A mentéshez nyomja meg az "OK" gombot.
- A "Schedule Setting" ablak már a módosított elemekkel nyílik meg.

### 3-3-5 Időzítési program másolása



- A "Schedule List" listán válassza ki a másolni kívánt időzítési programot.
- A kiválasztott mező kékre változik
- 2 Kattintson a "Copy" "Másol" gombra
  - A kiválasztott program másolata létrejön és megnyílik az Időzítési program átnevezése ablak.

### Megjegyzés

A program másolatának neve az eredetivel megegyezik!

### 3-3-6 Időzítési program törlése



- **T** Kattintson a törölni kívánt programra.
  - A kijelölés kékre változik.
- 2 Kattintson a a "Delete" "Törlés" gombra
- A Törlés megerősítés ablak megnyílik.
- 3 Az "OK" gomb megnyomása esetén a kiválasztott Időzítési program törlődik.

#### Megjegyzés

A "Cancel" – "Mégse" gomb megnyomásával a törlési folyamat megszakad, a törlés megerősítése oldal becsukódik.

### 3-3-7 Beltéri egységek vagy csoportok időzítési programhoz rendelése





Időzített működésű egységek

#### Megjegyzés

Időzítési program(ok) beállításai

**Csoportok kombinálása:** "Időzített működésű egységekhez" további egységek hozzáadása a következő módon lehetsége:

- Különböző beltéri egységek kombinációja (A, B)
- beltéri egység és az azt tartalmazó csoport (A, A+B csoportok)
- beltéri egység és csoport (A, B+C csoportok)

"Időzített működésű egységekhez" további egységek hozzáadása nem lehetséges ha az:

- Azonos beltérik kombinációja, pl.: (A, A), (C, C).
- Azonos csoportok kombinációja (B+C, B+C).

#### Megjegyzés

Ha a beállításokat nem akarja menteni, kattintson a "Cancel" – "Mégse" gombra.

### Megjegyzés

Ha az ablakban nem látható a teljes lista, a, ▲" és a " ▼" nyilak megnyomásával megjelenítheti azt.

#### Megjegyzés

Az érintőképernyős vezérlőben nyilvántartott összes beltéri egység és csoport megjelenik a 3. pontnál említett "Units List" listában.

#### Megjegyzés

Ha egy csoporton belüli egységeket akar kijelölni, akkor a "+" gomb megnyomásával megjelenítheti a csoport elemeit.

Beltéri egységCsoportXXXACCOOOABABABCCC

- Beltéri egységek és csoportok hozzárendelése egy kiválasztott időzítési programhoz.
  - 1 Válassza ki az Időzítési programot, amihez a beltéri egységet vagy csoportot hozzáadni kívánja.
  - 2 Kattintson a "Schedulde Units Setting" "Időzített egységek kiválasztása" "Edit" "Szerkesztés" gombjára
  - A "Scheduled Units Setting" "Időzített egységek kiválasztása" ablak megnyílik.
- 3 Válassza ki a "Units List" listáról a hozzáadni kívánt csoportot vagy beltéri egységet.
- A kiválasztott egység kékre változik.
- 4 Kattintson az "Add" "Hozzáad" gombra.
- A "Schedule Operation Units" "Időzített működésű egységekhez" adott csoportok vagy beltéri egységek az ablak bal oldalán jelennek meg.
- 5 Kattintson az "OK" gombra
- A beállított elemek felvételre kerültek, és a "Schedule Setting" "Időzítési program(ok) beállításai" ablak megnyílik.

### 3-3-8 Beltéri egységek és csoportok törlése egy adott Időzítési programból

#### ldőzítési program(ok) beállításai

Schedule List		Scheduled Units Setting	
ON Schedule Name		Cde A	
On sodirame1	KH	Restaura St.	1
On scdname5		Sales Div.	
On sodiname11			
On softwarel	l i		2
On sodiume20 On:Off New Copy Delete Rename	Down	0000 AM 34.0% 1000 AM 34.5% 11.00 AM 34.0%	

#### ldőzített egységek beállítása



### 3-3-9 Új időzítési sablon beállítása



#### Naptár szerinti időzítés



- 1 Kattintson arra az Időzítési programra, amelyikből egységeket szeretne törölni.
- 2 A "Scheduled Units Settings" "Időzített egységek beállításai" ablakban kattintson az "Edit" "Szerkeszt" gombra.
  - A "Scheduled Units Settings" "Időzített egységek beállításai" ablak megnyílik.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt csoportot vagy beltéri egységet.
  - A kiválasztott mező színe kékre változik.
- 4 Nyomja meg a "Delete" " Töröl" gombot.
  - A listán szereplő csoportok, vagy beltéri egységek törlődnek.
- 5 Nyomja meg az "OK" gombot.
- A módosításokat a rendszer rögzíti, és a "Schedule Settings" – "Időzítési program(ok) beállításai" ablak megnyílik.
- 1 Kattintson arra az Időzítési programra, amelyikbe új időzítési sablont szeretne illeszteni.
- 2 Kattintson az "Edit" gombra a "Current Schedule" -"Aktuális időzítési program" ablak alatt.
  - A "Naptár szerinti időzítés" ablak megnyílik.

#### Megjegyzés

#### Beállítási folyamat

- 1) Válasszon működési sablont
- (max. 8 különböző lehet)
- Működési sablon módosítása: "3-3-10"
   Működési beállítások "3-3-10"
- 2 Válassza ki az időzítő beállítási sablont
- és állítsa be személyre szabott napként.
- Naptár szerinti időzítés "3-3-12"

•Személyre szabott időzítés "3-3-13"

- 3 Kattintson az "Edit" "Szerkeszt" gombra.
- A "Schedule Pattern Setting" "Időzítési sablon beállítás" ablak megnyílik.

#### Időzítési sablon beállítások



Működési beállítások

Operation 5	ietterg					5	atus: Off	1
		H.C. Processo						
0 0	0	0	AM			- £		
					Buist	a		
					11 Sec	2	۵	
					Billion	a	<b>A</b>	
On	Auto		Heat	26.50	II fame	æ		
of	Coo				10 Terrs	2	- @	
	Dey				RTHE	đ		
Hold	Fan		Held	Hold			Held	
Cancel							OK.	1

#### Megjegyzés

Beállítási példa: Hűtés üzemmód reggel 8:00-kor, 26°C hőmérséklet, távirányító engedélyezve.

Time -Idő		08:00 AM		
Operation-Mű	ködés	On		
Mode-Üzemn	nód	Cool		
Set TempBeál	l.Hőm.	26.0°C		
R.C. Prohibition Tá	ivir. tiltás	All Minden	E	
🛛 Be/Ki	E	🔲 Be	E	
Mód 🔀	E	🛿 Hőm.	E	
ldőzítő	E	👿 Szűrő	E	

#### Beállítási példa: Változtassa meg csak a beállított hőmérsékletet 28°C-ra du. 3:00-kor

Time -Idő	03:00 PM
Operation-Működés	Hold*
Mode-Üzemmód	Hold*
Set TempBeáll.Hőm.	28.0°C
R.C. Prohibition Távir. tiltás	Hold*

#### Az alábbiakban a példaként használt "C" sablon segítségével magyarázzuk el a beállítást.

- **Kattintson a beállítani kívánt "Schedule Pattern**" "Időzítési sablon"-ra. Kattintson a "C" sablonra.
- 5 Kattintson az "Add" "Hozzáad" gombra.
- Az "Operation Setting" "Működési beállítások" ablak megnyílik.

#### Megjegyzés

#### Végezze el az alábbi beállításokat: Beállítható beavatkozási paraméterek az "Operation Setting" képernyőn:

- ①A beavatkozás időpontja: Óra/perc, de./du.
- ② Kikapcsolás, bekapcsolás vagy "Hold"-változatlanul hagy\*.
- ③ Üzemmód: Automata, Hűtés, Párátlanítás, Ventilátor üzem, Fűtés és "Hold".

(4) Hőmérséklet-beállítás: Fűtéskor: 10°C – 30°C Más esetben: 18°C – 30°, vagy "Hold".

(5) A helyi távirányító működésének beállítható korlátozásai:

- "All functions" Minden funkció
- "Operation On" Bekapcsolás
- "Operation On/Off" Ki/Bekapcsolás
- "Set temp." Beállított hőmérséklet
- "Operation mode" Üzemmód
- "Timer prohibition" Időzítés tiltás (helyi távirányítón),
- "Filter alarm reset" Szűrő jelzés visszaállítása (helyi távirányítón) "Hold"

Amikor a "Hold" álláson kívül bármelyik funkciót beállítja, feltétlenül hajtsa végre minden egyes elem tiltás/engedélyezésének beállítását. Azonban amennyiben "All" – "Minden" funkció tiltva van, semmilyen más funkció nem hajtható végre.

\*A "Hold"- változatlanul hagy - funkció kiválasztása esetén a berendezés az időzítésben szereplő legutolsó állapotot tartja fenn.

### Megjegyzés

Az "Operation Setting" - "Működési beállítás"- ban napi 20 bevatkozási sor állítható be.

#### Megjegyzés

Egy sablonban maximum 24 órás (0:00-23:59-ig tartó) beállítás rögzíthető.

Amennyiben olyan beállításra van szüksége, amely a másik naptári napba átnyúlik, a 0:00-t követő időszakhoz hozzon létre új sablont.



- 6 A beállítás végén nyomja meg az "OK" gombot.
  - A "S ched ule Pattern Setting" "Időzítési sab lon beállítás" ablak megnyílik.

### 3-3-10 Működési sablon módosítása



#### ldőzítési sablon beállítása



#### Működési beállítások

a Oper	ution S	etterg			5	atus: Off			
Openette	e Teny'					1.4.1444	100		
0	0	0	0	AM			a		
						Baise	a		
						- Can	2		
						Bine	2	- e -	
0	•	Aut		Heat	26.50	II freeze	â		
0	•	Co				(Citeres)	2	- 6	
		De	×			Rem	đ		
- 19	4	14		Held	Hold			Plaint	
Cano	el						E	OK.	ł







#### Ezt a műveletet egy példán keresztül mutatjuk be, amelynek során megváltoztatjuk a "C" sablont.

- 1 Kattintson az "Edit" "Szerkesztés" gombra
  - A "Schedule Pattern Setting" "Időzítési sablon beállítása" képernyő megnyílik.
- 2 Kattintson a "C" sablonra.
- 3 Kattintson az "Edit" "Szerkesztés" gombra
- Az "Operation Setting" "Működési beállítások" képernyő megnyílik.
- "Működési beállítások" módosítása
- A beállítások módosítását követően nyomja meg az "OK" gombot.
- A beállított paraméterek rögzítésre kerülnek és a "Schedule Pattern Setting" - "Időzítési sablon beállítás" képernyő megnyílik.
- Egy időzítési sablon másolása A kiválasztott sablon minden időzítési paramétere másolható egy másik sablonba.
- 1 Válassza ki a másolni kívánt időzítési sablont ("A").
- 2 Kattintson a "Copy" "másol" gombra.
- 3 Az "A" sablon megjelenik a Másol/ beilleszt ablakban
- Válassza ki a "C" időzítési sablont, mint a másolás célját.
- 5 Kattintson a "Paste" "Beilleszt" gombra
- 6 Kattintson az OK gombra
- A kiválasztott időzítési sablont beillesztette.

### 3-3-11 Működési sablon törlése



#### 3-3-12 Időzítési sablon naptári naphoz vagy időszakhoz rendelése

5



Cancel

- Az időzítési programon belül a naptár napjaihoz rendelje hozzá a kívánt időzítési sablont.
  - 1 Kattintson a "Calendar Setting" "Naptári napok szerinti időzítésbeállítás gombra".
  - 2 A "Back" "Vissza", "Next" Előre" gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt évet és hónapot.

#### Megjegyzés

Az aktuális hónapot és a következő 11 hónapot választhatjuk ki.

3 Kattintson a beállítani kívánt Időzítési sablonra.

Az Időzítési sablon kiválasztását követően hozzárendelheti azt a naptár napjaihoz.

### Megjegyzések

Amikor a "Calendar" – "Naptár" képernyőn bármely naptári napra kattint, a beállítások az alábbi módon jelennek meg:

<b>b</b> [	9 A	⇒	9 (A)	⇒	9	•
------------	--------	---	----------	---	---	---

Személyre szabott beállítás esetén:



Naptári napok szerinti időzítés beállítás



Személyre szabott időzítés beállítás 🛛 👝

Időzítési sablon

2



#### Személyre szabott időzítés beállítás



Személyre szabott időzítés beállítás



Kijelző	Beállítás	Je lentése
А	Éves, ismétlődő	Minden évben végrehajtja a mega- dott Időzítési sablont.
(A)	1 alkalom	ldőzítési sablon végrehajtása csak egy adott évben.
A	Személyre szabott (éves, ismétlődő)	Minden évben végrehajtandó, személyre szabott beállítás.
(A)	Személyre szabott (csak adott évben)	Csak egy adott évben végrehajtandó, személyre szabott beállítás.
Üres	Nincs időzítés	Nincs időzítés

#### Beállítás az időszak kiválasztásával (Személyre szabott időzítés beállítások)

- 1 Kattintson a "Custom Settings" "Személyre szabott időzítés beállítások" gombra.
  - A "Személyre szabott időzítés beállítások" ablak megnyílik.
- 2 Válassza ki az időszakra betáplálni kívánt Időzítési sablont, és nyomja meg az "Add" - "Hozzáadás" gombot.

#### Megjegyzések

- Az alábbiak állíthatók be "Személyre szabott időzítés beállításoknál"
- 1Éves beállítás: évente ismétlődő vagy csak egy adott évre érvényes.
- 2 Havi beállítás: havonta ismétlődő vagy csak egy adott hónapra érvényes.
- ③ Napi beállítás: minden nap vagy csak egy adott naptári napra.
- ④ Heti beállítás: Minden héten vagy csak egy adott héten
- 5Hét egyik napja beállítás: Minden hétnek egy adott napjára.
- 3 A beállítás végén nyomja meg az "OK" gombot.
- A beállított értékek bevitele megtörténik.

#### Megjegyzés

A megadott beállítás megjelenik és a bevitele megtörténik az időzítési sablonba.

### Megjegyzés

Az Időzítési naptárban az aktuális hónaptól számított 12 hónap jeleníthető meg. Az elmúlt hónapok nem állíthatók be a személyre szabott beállítások során.

Az aktuális hónap már elmúlt időpontjainak "1 Time" azaz egy alkalomra szóló beállítása nem lehetséges, azonban éves, ismétlődő beállításban megadható.

Például: a jún. 1-től szept. 5-ig tartó hűtés üzemmódú működési időtartam éves, ismétlődő beállítása a Személyre szabott időzítési beállítások segítségével az aktuális év júl. 17-én is végrehajtható. Ebben az esetben a jún. 1-től a júl. 16-ig terjedő időtartamot, mint az adott évben már elmúlt időszakot a rendszer nem veszi figyelembe, a hűtést júl.17-től szept. 5-ig végrehajtja, majd a következő évben már (éves, ismétlődő beállítás) jún. 1-től szept. 5-ig fog hűtés üzemmódban működni.

### 3-3-13 Személyre szabott időzítési beállítás módosítása



#### Személyre szabott időzítés beállítás



Személyre szabott időzítés beállítás



#### Személyre szabott időzítés beállítás



- 1 Kattintson a "Custom Setting" gombra
- A "Custom Setting List" "Személyre szabott időzítés lista megnyílik.

2 Válassza ki a módosítani kívánt elemet a "Személyre szabott időzítési listáról" és nyomja meg az "Edit" gombot.

- 3 Végezze el a kívánt módosításokat, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- A beállított értékeket elmenti és a "Személyre szabott időzítés beállítás" képernyő megnyílik.

#### Megjegyzés

Ha a "Cancel" gombra kattint, a beállítások nem kerülnek rögzítésre, és az alkalmazás visszatér az előző képernyőre.

- Időzítési sablon módosítása
- Válassza ki a módosítani kívánt "Személyre szabott időzítési beállítás" sorát.
- 2 Válassza ki a kívánt "ldőzítési sablont".
- 3 Kattintson ismét a módosítani kívánt "Személyre szabott időzítés beállítás" sorára.
  - Ekkor az időzítési sablon módosul a 2.-es pontban kiválasztott sablonra.

### 3-3-14 Egy "Személyre szabott időzítési beállítás" sor törlése



- Kattintson a "Custom Setting" gombra.
- A "Custom Setting" ablak megnyílik.

Személyre szabott időzítés beállítás



Törlés megerősítése ablak

Spe	cial day setting v	vill be delete	d. OK?	
			4	

- 2 Kattintson a törölni kívánt elemre.
  - A kiválasztott név kék színűre változik.
- 3 Nyomja meg a "Delete" "Töröl" gombot.
  - A törlés megerősítése ablak megnyílik.
- 4 Kattintson az "OK" gombra
  - A kiválasztott elem törlődik.

### Megjegyzés

Ha a "Cancel" gombra kattint, a beállítások nem kerülnek rögzítésre, és az alkalmazás visszatér az előző képernyőre.

### 3-3-15 Személyre szabott időzítési beállítások prioritási rendjének módosítása



#### Személyre szabott időzítés beállítás



**1** Kattintson a "Custom Setting" - gombra.

- A "Custom Setting" "Személyre szabott időzítés beállítás" képernyő megnyílik.
- 2 Kattintson arra a beállításra, amelynek a prioritási rendjét módosítani kívánja.
- A kiválasztott név a kijelzőn kékre változik.
- 3 Mozgassa a működési listát le és fel a nyilak segítségével.

#### Megjegyzés

A lista prioritási sorrendje alapján fent találhatók a magas prioritású és lent az alacsony prioritású beállítások.

#### Megjegyzés

Ha a naptár szerinti beállítás (hét, nap) és a személyre szabott beállítások között átfedés van az időzítésben, a prioritás az alábbi elv szerint alakul:

Prioritási rend	Beállítás	Jelentése
1	Naptár szerinti időzítés beállítás	Nap
2	Személyre szabott beállítás	Minden
3	Naptár szerinti időzítés beállítás	Hét

#### 3-3-16 Időzítés-beállítási példa

#### Időzítési beállítások



#### • Példa a beállításra:

H-P	8:40~17:30 Munkaidő 12:00~13:00 Ebédidő 17:30~23:00 Túlóra 23:00 Lezárás
Szo	Munkaszüneti nap
V	Munkaszüneti nap
Ünne pna p	Munkaszüneti nap
Custom day (egyéni nap)	8:40~17:30 Munkaidő 12:00~13:00 Ebédidő 17:30 Lezárás

#### 1. Időzítési sablon beállítása, Működési sablon beállítása

Naptári napok szerinti időzítési beállítások



#### Időzítési sablon beállítása

 Kattintson a "Schedule Pattern" – "Időzítési sablon" "Edit" – "Szerkeszt" gombjára.
 Lapozzon a "3-3-10" bekezdéshez és hajtsa végre
 a boállítácokat az ott loíttak szorint a pyolo. A B C D E E C

a beállításokat az ott leírtak szerint a nyolc, A, B, C, D, E, F, G, H betűjelű időzítési sablonon.

#### Schedule Pattern "A"

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
8:40	On	Cool	26°C	Hold
12:00	Hold	Hold	28°C	Hold
13:00	Hold	Hold	26°C	Hold
17:30	Hold	Hold	28°C	Hold
23:00	Off		°C	

#### Schedule Pattern "B" R.C. Time On/Off Mode Temp Prohibition 8:40 On Heat 24°C Hold 12:00 Hold Hold 22°C Hold 13:00 Hold Hold 24°C Hold 17:30 Hold Hold 22°C Hold 23:00 Off --°C

#### Schedule Pattern "C"

Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition
8:40	On	Cool	26°C	Hold
12:00	Hold	Hold	28°C	Hold
13:00	Hold	Hold	26°C	Hold
17:30	Off		°C	

#### Schedule Pattern "D" R.C. Time On/Off Mode Temp Prohibition 8:40 On Heat 24°C Hold 12:00 Hold Hold 22°C Hold 13:00 Hold Hold 24°C Hold 17:30 Off --°C

#### Schedule Pattern "H"

	Time	On/Off	Mode	Temp	R.C. Prohibition		
[	No Setting						

#### Az időzítési sablon naptári naphoz vagy időszakhoz rendelése

#### A hozzárendelés kétféle módon történhet

Naptári napok szerinti időzítési beállítások



#### Naptári naphoz rendelés

2 Kattintson a "Calendar" – "Naptár" gombra A példában az alábbiakat állítjuk be:

Napi	Sablon	
június - szeptember	H-P	"A" sablon
október-május	H-P	"B"" sablon
január 1 + S	"H" sablon	

#### Megjegyzés

A hozzárendelés az alábbi két módszer szerint végezhető el:

1. -es módszer: egy hetente ismétlődő beállítást adunk meg a hét egyes napjaira külön-külön megadva a kívánt sablont. A példában a jún.-szept. közötti időszakra a hétfőtől péntekig terjedő napokra az A sablont adjuk meg, az okt.-májusig terjedő időszakra pedig ugyanezen napokra a B-t.
2.-es módszer: itt minden hónap összes napjára külön-külön adunk meg időzítési sablont, a pédában a jún.-szept. időszakban minden hétfőtől péntekig terjedő napra az A sablont, és a B sablont minden hétfőtől péntekig terjedő napra az okt.májusig tartó időszakban.

\* Ha a naptári napokhoz való egyenkénti hozzárendelést választjuk, akkor annak a Személyre szabott beállításokkal szemben prioritása lesz, ezért ha azt szeretné, hogy a személyre szabott beállítások érvényesüljenek, ne használja a másik módszert azzal egyidőben.

#### Személyre szabott időzítési beállítások



#### Időszakhoz rendelés - Személyre szabott időzítési beállítások

- 3 Kattintson a "Custom Setting" "Személyre szabott beállításokra"
- A " Custom Setting List" "Személyre szabott beállítások" lista megnyílik.
- Kattintson az "Add" "Hozzáad" gombra
   Olvassa el a 3-3-13 bekezdést és az ott látottak alapján hajtsa végre a beállítást.

	Adatok	Beállítás	Évenként ism. / adott évre	Hónap	Hét	Hét napja
	Beállítás	С	Annual	Monthly	Week-4th	Day -Fri
Ĵ,						
	Adatok	Sablon	Évenként ism. / adott évre	Hónap	Hét	Hét napja
	Beállítás	D	Annual	Monthly	Week-4th	Day -Fri
1						
	Adatok	Adatok	Évenként ism. / adott évre	Hónap	Hét	Day of week
	Beállítás	н	Annual	Month-10	Week-4nd	Day - Mon

(Példa) Nyári időszakra állítsa a "C" sablont a masabb prioritásúnak, a téli időszakra állítsa a "D" sablont magasabb prioritásúnak.

#### Megjegyzés

A beállítási példában mindkét módszert használtuk, de tetszőlegesen választható egyik vagy a másik, illetve a kettő kombinációja.

## 4. Fejezet ELŐZMÉNYEK (HISTORY)

### 4-1 Előzmények kijelzése

### 4-1-1 Az előzmények kijelzésének fő képernyői

#### Hibanapló



#### Állapot előzmények

🖀 Status History	-		01/03/200/	1110.02	20 PM	(Jacobia	. Un	Beltéri egységek ablak görgetés (fel/le
R.C. Group		History						1
No. Name	t	Date		Si Mox	in Set Temp	Fan	t	
000 Office A Nor		24/02/200	07 08:00 AM	On Cod	26°C	High		
001 Office A Cen		24/02/200	07 08:00 AM	On Cos	26°C	High		Előzne é nyely elelely növezetés (fel/le)
002 Office A Sou		24/02/200	7 08.00 AM	On Cos	26°C	High		Elozmenyek ablak görgetes (fel/le)
003 Office B Nor		24/02/200	07 08.00 AM	On Cor	a 26°C	High		
004 Office B Cen	Ŧ	24/02/200	07 08:00 AM	On Coo	25'C	High	Ŧ	
005 ********		24/02/200	07 08:00 AM	On Coo	2610	High		
006 **********		24/02/200	07 08:00 AM	On Cos	8 26°C	High		Előzmények ablak
		Erase All	Export De	to .		a	990	"Bezár" gomb
	-					_		"Adatexportálás" gomb
								"Mindent töröl" gomb
								"Beltéri egységek" ablak

#### Működési előzmények



#### 4-1-2 Hibanapló megjelenítése





- Lekérdező mód képernyőről a hibanapló képernyőre
  - 1 Kattintson a "Setting" "Beállítások" gombra.
  - A "Felhasználói beállítások/előzmények" képernyő megnyílik.

### Felhasználói beállítások/Előzmények



- 2 Kattintson a "History" "Előzmények" gombra.
- Az "Előzmények" képernyő megnyílik.

#### Megjegyzés

A "History" – "Előzmények" ablakon az alábbi négy gomb található: "Error History" - "Hibanapló" "Status History" – "Állanat alőzmények"

- "Status History" "Állapot előzmények" "Operation History" - "Működési előzmények"
- "Version" "Verzió"

Előzmények



Hibanapló



- **3** Kattintson a "Error History" "Hibanapló" gombra.
- A hibanapló képernyő megnyílik.
- Minden bel- és kültéri egység és érintőképernyős vezérlő hibanaplója megjelenik.

### Megjegyzés

Minden beltéri egységnél megjeleníti a hűtőköri címet, beltéri címet, távirányító címet illetve az utolsó 10 hibajelzés pontos időpontját és hibakódját.

4 Kattintson a "Close" gombra

 "History" – "Előzmények" képernyő megnyílik.

### 4-1-3 Hibanapló adatainak exportálása külső adathordozóra

#### Hibanapló

	±	Error Daske 4. / Daske And Torne	r Corte 2	5			er Code I.	1	Name Model No.
	B	04 15/10/2007 08/23-AM	15/10/2007/ 08/25 AM	100	151020	00	15/10/200 08/25 AM	08-00-00	Meeting RoomA
	1	04 85 10 2007 82 22 AM	03 10 2007	1764	031020	1704	0310200 0722 AM	08-01-00	Monting Room®
		04 10/05/2007	10/09/2007	1004	1009-20	17.04	10/09/200 09:30 AM	08-02-00	Monting RoomC
	H	04 24 06 2007 1155 PM	24062907	1764	2406/20	764	2406/200 11.55 PM	05-03-00	OfficeA ALVILLOS
	Ŀ	04 2405 2007 04.09 PM	24062007	1	240620	1704	2406-200 04.09 PM	08-04-00	Official ALIYUUS
	_	60.01 AM	02-04 AM	1	110620	2704	1105200	05-05-00	OfficerC AL/VLOS
11		04 24 06 2007	24062007	704	240620	004	2406/200 12:33 PM	68-06-00	
		-		È					Ownet Enter
			-						

#### Adatexportálás képernyő



Adatexportálás külső adathordozóra befejeződött



- Csatlakoztassa a pendrive-ot az USB csatlakozóhoz.
- 1 Kattintson az "Export Data" "Adatexportálás" gombra.
- Az "Adatexportálás" ablak megnyílik.
- "Az adatexportálás külső adathordozóra befejeződött" ablak megnyílik.
- A fájlexportálás befejeződik.

#### Megjegyzés

A pendrive-ra mentett fájl neve: Er+dátum+időpont.

- Kattintson a "Close" gombra.
- ◆ A hibanapló képernyő megnyílik.
- Húzza ki a pendrive-ot az USB csatlakozóból.
- 3 Kattintson a "Close" gombra.
  - ♦ A "History" "Előzmények" képernyő megnyílik.

#### 4-1-4 Hibanapló minden elemének törlése



#### 4-1-5 Állapot előzmények megjelenítése



#### Állapot előzmények



- **1** Kattintson a "Status History" "Állapot előzmények" gombra.
- Az "Állapot előzmények" képernyő megnyílik.
- Az összes beltéri egység minden állapot előzménye megjele nik.

- 2 Kattintson az "R.C. Group" listán a megtekinteni kívánt beltéri egységre.
- A kijelölt elem kék színű lesz.
- A kijelölt beltéri egység állapot előzményei a jobb oldalon lesznek láthatóak.

#### Megjegyzés

A kiválasztott beltéri egység utolsó, legfeljebb 100 üzemállapot váltását (ki/bekapcsolás, üzemmód, beállított hőmérséklet, ventilátor fokozat) és annak pontos idejét jeleníti meg.

- A bezáráshoz nyomja meg a "Close" gombot.
- A "History" "Előzmények" képernyő megnyílik.

### 4-1-6 Állapotelőzmény-adatok exportálása külső adathordozóra



#### 4-1-7 Minden állapotelőzmény-adat törlése

#### Állapot előzmények



### 4-1-8 Működési előzmények megjelenítése



#### Működési előzmények

				11
24/09/2007	08.00 PM	Meeting Rm.A	Operation	
24/09/2007	00:00 AM	Touch Panel	Password Change	
24/09/2007	06:00 AM	Touch Panel	Record Deletion Failure	1
23/09/2007	11.00 AM	Touch Panel	Error Record Deletion	
23/09/2007	08.00 AM	Dining Rm. 5	Operation	
23/09/2007	01.00 PM	Touch Panel	Change In Date And Time	1 1
22/09/2007	11:00 PM	Whole	Operation	12
22/09/2007	12:00 PM	Whole	Turning On All External Input	
22/09/2007	08:00 PM	Touch Panel	Power Supply Shutdown	
22/09/2007	02-00 AM	Dining Rm. S	Operation	
21/09/2007	10-00 AM	*******	Operation	
21/09/2007	10:00 AM	www.www.www	Operation	

- Kattintson az "Operation History" "Működési előzmények" gombra
- Az "Operation History" "Működési előzmények" ablak megnyílik.
- Az érintőképernyőn kívüli egyéb berendezések működési elemei és az érintőképernyőn megadott beállítások itt ellenőrizhetők.

#### Megjegyzés

Az egyes egységeknél bekövetkezett beállításokról és változásokról, illetve a működésük részleteiről láthatunk információt (max. 100 adatsort) a dátum és időpont megjelölésével.

- 2 Kattintson a "Close" "Bezárás gombra.
  - ◆ A "History" "Előzmények" képernyő megnyílik.

#### 4-1-9 Működési előzmények adatainak exportálása külső adathordozóra



Exportálás külső adat hordozóra befejeződött

Do not remove ex	ternal memory whil	e data
is being written.		

Exportálás vége



- Csatlakoztassa a pendrive-ot az USB csatlakozóhoz.
- 1 Kattintson az "Export Data" "Adatok exportálása" gombra.
- ◆ Az "Exporting Data" "Adatexportálás" ablak megnyílik.
- "Exportálás külső adathordozóra befejeződött" képernyő megjelenik.
- A fájl exportálás befejeződik.

#### Megjegyzés

A pendrive-ra mentett fájl neve: Op+dátum-időpont.

- Z Kattintson a "Close" "Bezárás" gombra
  - "Operation History" Működési előzmények" képernyő megnyílik
  - Húzza ki a pendrive-ot az USB csatlakozóból.
- 3 Kattintson a "Close" "Bezárás" gombra
- A "History" "Előzmények" képernyő megnyílik.

#### 4-1-10 Minden működési előzmény adat törlése



#### 4-1-11 Verzióinformáció megjelenítése



- Kattintson a "Version" gombra
- A "Version" ablak megnyílik, ahol leolvasható az érintőképernyős vezérlő szoftverének a verziószáma.
- 2 A bezáráshoz kattintson a "Close" gombra.
  - A "History" képernyő megnyílik.

## 5. Fejezet EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

### 5-1 Egyéb beállítások

#### 5-1-1 Egyéb beállítások fő képernyői

#### Érintőképernyő kalibrálása



#### Képernyő megvilágítás beállításai



#### Hangjelzés beállításai



#### Érintőképernyő tisztítása (bal oldal)



#### Érintőképernyő tisztítása (jobb oldal)

Ranel Cleaning	01,01/2009 Thu. 12:00 AM Status: Off
After cleaning the right hall, press [Close]	
Close	
	"Bezár" gomb

### 5-1-2 Érintőképernyő pozíciójának beállítása



Beállítások



- Kattintson a "Preference" "Beállítások" gombra. 1
- A "Preference" "Beállítások" képernyő megnyílik.

#### Megjegyzés

A "Beállítások" képernyőn 4 elem látható:

panel calibration - érintőképernyő kalibrálása backlight setting - megvilágítás beállításai sound setting - hangbeállítások panel cleaning - érintőképernyő tisztítása

Kattintson a "Panel Calibration" - "Érintőképernyő kalibrálása" gombra.

A "Panel Calibration" - "Érintőképernyő kalibrálása" képernyő megnyílik.

#### Érintőképernyő kalibrálása



#### Érintőképernyő kalibrálása(Megerősítés)



- 3 A kalibrálás megkezdéséhez kattintson a "Start" gombra.
- 4 Kattintson az 5 pont mindegyikére több mint 1 másodpercig a megjelenő üzenetnek megfelelően.
- Ha mind az 5 pontra ráklikkelt, a program átvált a képernyőkalibrálás megerősítése ablakra.
- 5 Kattintson az 5 pontra az utasításoknak megfelelően.
- A kalibrálás végén a "Beállítások" képernyő jelenik meg.

#### Megjegyzés

Ha a kalibrálás nem sikerül, a kijelző visszatér a **4**-es pont panelkalibrálás képernyőjére. Ezt addig ismételje, amíg a kalibrálás nem sikeres.

#### 5-1-3 Képernyőmegvilágítás automatikus kikapcsolási idejének beállítása



- Kattintson a "Backlight Setting"-"Képernyőmegvilágítás beállításai" gombra.
  - A "Backlight Setting"-"Képernyőmegvilágítás beállításai" képernyő megnyílik.



- Az érintőképernyő utolsó érintését követően a megvilágítás
   1-60 perc múlva automatikusan kikapcsol. Ennek beállításához használja a "▲" és "▼" gombokat
   A beállítás végén kattintson az "OK" gombra.
  - A "Preference" "Beállítások" képernyő megnyílik.

### 5-1-4 Automatikus kijelzővilágítás hiba esetén

Beállítások	
Charlonanica Ottos,0000 Wed. 11 Status: Off	Kattintson a "Backlight Setting" - "Kijelzőmegvilágítás
	beállítása" gombra.
	A megyilágítás beállításai képernyő megnyílik
😫 Parent Californian 🔛 Backlight Selling 🕇 🗕 🕇	
Sound Britting     Panet Charange	Kattintson az "Automatic Lighting ON (On error)" - "Automatikus megvilágítás hiba esetén" "Enable" – "Engedélyez" gombjára.
Com	Megiegyzés
	Ha le van tiltva, hiba esetén a megvilágítás nem kancsol
Megvilágítás beállításai	be automatikusan.
Racklight Setting 01.01,0009 The 12.00 AM Status: Of	
Adventits Still Firms Adventits System (Street)	Magiagyzág
	megjegyzes
2 x x T T Disable 2	Hiba esetén a megvilágítás egészen addig működik, amíg a képernyőt meg nem érinti. (Képernyőérintés esetén a beállított auto. kikapcsolási időt követően alszik ki a meg- világítás.
Canal Con 3	A beállítás végén kattintson az "OK" gombra.

• A "Preference" - "Beállítások" képernyő megnyílik.

### 5-1-5 Kijelző megvilágítás erősségének beállítása



#### 5-1-6 Visszajelző hangjezés beállításai



ок 🗧 З

3

Cancel

addig folytatódik, amíg a képernyőt meg nem érinti.

A beállítások végén kattintson az "Ok" gombra

A "Preference" - "Beállítások" képernyő megnyílik.

Hu-51

### 5-1-8 Az érintőképernyő tisztítása

