ASYG-07-09-12-14KGTA

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDICIONÁLÓ
Falra szerelhető modell

Tartalom

Biztonsági óvintézkedések 1
Beltéri egység áttekintése és működése 3
Távvezérlő áttekintése és működése 4
Időzítő működése 6
Emberérzékelő (energiatakarékos) 8
Általános információk a működésről 9
Tisztítás és karbantartás 10
Hibakeresés 12

A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Biztonsági óvintézkedések

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.
Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

⚠ VIGYÁZAT	⚠ FIGYELEM
Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.	**Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.**

Ez a jel TILOS tevékenységre utal.

Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

- A szimbólumok magyarázatát a kültéri vagy a beltéri egységen találja meg.

	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés gyúlékony hűtőanyagot használ. Ha a hűtőanyag kifolyik és gyújtóforrás közelébe kerül, akkor fennáll a veszélye, hogy lángra lobbanhat.
	FIGYELEM	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a kezelési útmutatót alaposan kell átolvasni.
	FIGYELEM	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés kezeléséhez a felszerelési útmutató betartása mellett szakemberre is szükség van.
	FIGYELEM	Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a szükséges információ a kezelési útmutatóban vagy a felszerelési útmutatóban megtalálható.

⚠ VIGYÁZAT

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításához, elhelyezéséhez és áthelyezéséhez mindig hívjon képesített szerviz-szakembereket.
  A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tűzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön.
  Ha sérült, csak képesített szervizes cserélje ki.
- A hűtőanyag szivárgása esetén gondoskodjon arról, hogy a közelben nincs nyílt láng és semmi gyúlékony, és lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A készüléket nem szabad folyamatosan működő tűzforrásokkal egy helyiségben tárolni (például nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A készüléket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Ne feledje, hogy a hűtőközegnek nincs szaga.
- A készüléket olyan módon kell tárolni, hogy a mechanikai sérülések megelőzhetők legyenek.

- A termék megsemmisítését a helyi vagy regionális szabályozásokkal összhangban kell elvégezni.
- A beltéri egység szállítása és áthelyezése során a csöveket a fali kampó keretével le kell takarni azok védelme érdekében. A berendezést ne a beltéri egység csöveit fogva szállítsa. (A csőcsatlakozásokat érő erő miatt a gyúlékony gáz használat közben elszivároghat.)
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a készülék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon órákig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti nyílásba, a nyitó panelbe vagy a bemeneti rácsba.
- Ne használja nedves kézzel.
- Ne telepítse az egységet olyan területre, ahol ásványi olaj található, például gyár vagy olyan terület, ahol nagy mennyiségű olaj fröccsent szét vagy gőz van a levegőben (például a konyhában).
- A leolvasztási eljárás felgyorsításához vagy a készülék tisztításához csak a gyártó által ajánlott eszközöket és módszereket használja.
- Ne próbálja meg átszúrni (vagy erőszakkal felnyitni) vagy elégetni.

⚠ FIGYELEM

- Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrőkkel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 in) távolságra van a kültéri és a beltéri egységtől egyaránt.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtsen ki erős nyomást a hűtőbordákon.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.

- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá.
  A gépből csöpögő lecsapódott párától ezek nedvesek lehetnek, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- A csatlakozót ne a betáp kábel húzásával húzza ki.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Felborulhat és sérüléshez vezethet.

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Beltéri egység tartozékai

Távvezérlőtartó felszerelése

⚠ VIGYÁZAT

Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

⚠ FIGYELEM

- Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Az akkumulátor (R03/LR03/AAA × 2) feltöltése és a távvezérlő előkészítése

5 Az órabeállítás megkezdéséhez nyomja meg a „CLOCK ADJUST” (óra beállítás) gombot.

6 Állítsa be a napot a „SELECT” (kiválasztás) gomb megnyomásával (hétfőtől péntekig). *A „TEMP.” (hőmérséklet) (∧ / ∨) gombok megnyomásával, az idő kijelzését 24 óráról 12 órára változtathatja.

7 A folytatáshoz nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot.

8 Állítsa be az időt a „SELECT” (kiválasztás) gomb segítségével. A △ vagy ▽ gombbal a perc értékét változtathatja. A △ vagy ▽ gomb nyomva tartásával 10 perccel változtathatja az értékét.

9 A befejezéshez és a beltéri egység zárásához nyomja meg a „SEND” gombot. Ha nagyobb távolságból végezte a műveletet lehet, hogy nem megfelelően zajlott a beállítás elküldése.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően csökken, cserélje ki az akkumulátorokat, és nyomja meg a „RESET” (visszaállítás) gombot, az 5. oldalon látható módon.

Beltéri egység áttekintése és működése

1 Beszívórács

Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

2 „MANUAL AUTO” (manuális automata) gomb

Akkor használja, ha elveszett a távvezérlő, vagy üzemzavar lépett fel.

Állapot	Művelet	Üzemmód vagy működés
Működik	Nyomja le legalább 3 mp-ig.	Stop
Leállítás	Nyomja le legalább 3 mp-ig, de kevesebb mint 10 mp-ig.	Auto
	Nyomja le legalább 10 mp-ig. (Kizárólag szervizeléshez.*)	Kényszerhűtés
Tisztítás után	Nyomja le legfeljebb 3 mp-ig.	Szűrő jelzőfény nullázása

*: A Kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a távvezérlőn lévő Indítás/Leállítás gombot.

3 Első panel

4 Emberérzékelő Lásd 8 oldal

Energiatakarékos működésnél használja. A hőmérséklet beállítását szabályozza, ha a szobában személyeket észlel.

5 Függőleges légáram-irányító zsalu

Valahányszor megnyomja a „SET” (beállítás) gombot a távvezérlőn, a függőleges légáram-irányító zsalu a következőképpen mozog:

Hűtés vagy Szárítás üzemmód	Fűtés üzemmód
1* ⇄ 2 ⇄ 3	⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6*

*: Alapértelmezett beállítás az egyes üzemmódokban.

- Ne állítsa be kézzel.
- Az Automatikus vagy Fűtés üzemmód elindulásakor előfordulhat, hogy beállítás céljából egy darabig 1-es állásban maradnak.
- Ha a szöget több mint 30 percig 4-6-os állásra állítja Hűtés vagy Szárítás üzemmódban, akkor a zsalu automatikusan visszatér 3-as állásba.
- A Hűtés vagy a Szárítás üzemmódban a hosszabb ideig tartó 4-6-os állás párásodást okozhat, és a pára lecseppenése anyagi kárhoz vezethet.

6 Leeresztő tömlő

7 Távvezérlő jelvevő

⚠ FIGYELEM

Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradhasson, a jelvevőt tartsa távol az alábbiaktól:
- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

8 Gazdaságos jelzőfény (zöld)

Az Gazdaságos üzemmód és a 10 °C Fűtés esetén gyullad ki.

9 Időzítő jelzőfény (narancssárga)

A Időzítő üzemmód esetén gyullad ki, és lassan villog, ha hibát észlel az időzítő beállításában.
Részletekért lásd az „Azutomatikus újraindítás funkció” leírását a 9. oldalon.

10 Működés jelzőfény (zöld)

Normál üzemmód esetén gyullad ki, és lassan villog az Automatikus leolvasztás üzemmód esetén.

11 Vízszintes légáram-irányító zsaluk

⚠ FIGYELEM

Mielőtt a légáram vízszintes irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a függőleges irányú zsalu teljesen leállt.

Állítsa be kézzel a két fogantyút.

12 Levegőszűrő Lásd 10 oldal

13 Légtisztító szűrők Lásd 11 oldal

Tisztítja vagy szagtalanítja a levegőt és friss légáramot biztosít.

Távvezérlő áttekintése és működése

⚠ FIGYELEM

- A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
  - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
  - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
  - A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell kiselejtezni.
- Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

A működést gyorsan megkezdheti az alábbi 3 lépéssel:

① Indítás/Leállítás gomb

② „MODE” (mód) gomb ＊

A működési módot a következő sorrend szerint kapcsolja át.

→ AUTO → COOL (hűtés) → DRY (szárítás) → FAN (ventilátor) → HEAT (fűtés) →

Megjegyzések a Fűtés üzemmódhoz:

- A működés kezdetén a beltéri egység előkészítésként nagyon lassú ventilátorsebességgel üzemel körülbelül 3–5 percig, majd a kiválasztott ventilátorsebességre kapcsol.
- Az Automatikus leolvasztás üzemmód szükség esetén felülvezérli a fűtés üzemmódot.

Megjegyzések a Hűtés üzemmódhoz:

A beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából beltéri egység - ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.

③ „TEMP.” (hőmérséklet) gombok ＊

Ezzel állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.
A hőmérséklet 0,5°C -os közökkel adható meg.
A Hűtés vagy a Szárítás üzemmódban állítsa a hőmérsékletet a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra. A Fűtés üzemmódban állítsa a hőmérsékletet a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra.
Ellenkező esetben a megfelelő működési mód nem indul el.

Hőmérséklet-beállítási tartomány	
Automatikus/Hűtés/Szárítás	18,0–30,0 °C
Fűtés	16,0–30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK: Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályozás nem érhető el.

④ Távvezérlő kijelző

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

⑤ „POWERFUL” (nagyteljesítményű) gomb

Bekapcsolja a Nagyteljesítményű üzemmódot.
Az egység maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.
Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki.
A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a „POWERFUL” (nagyteljesítményű) gombot. Ekkor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagyteljesítményű üzemmód automatikusan kikapcsol a következő esetekben:

- A szoba módosított hőmérséklete elérte a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított hőmérsékletet.
- A Nagyteljesítményű üzemmód beállítása óta 20 perc telt el.

A Nagyteljesítményű üzemmód a fent említett esetekben sem kapcsol ki automatikusan, kivéve ha már egy bizonyos ideje működik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- Ezt az üzemmódot nem lehet az Takarékos üzemmóddal egyidejűleg használni.
- A Nagyteljesítményű működés felülvezérli a Kültéri egység alacsony zajszint és az Energiatakarékos funkciókat. Ha ezek a funkciók be vannak állítva, akkor a Nagyteljesítményű üzemmód kikapcsolása után automatikusan elindulnak.

⑥ „10 °C HEAT” (10 °C fűtés) gomb

Elindítja a 10 °C-os Fűtés üzemmódot, ami a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva azt, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.
A gomb megnyomása után a 10 °C-os Fűtés üzemmód megkezdéséhez a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki, és kigyullad a Takarékos jelzőfény (zöld).
A kikapcsoláshoz nyomja meg a Indítás/Leállítás gombot. A takarékos jelzőfény kikapcsol.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C-os Fűtés üzemmódban kizárólag a függőleges légáram-irány állítható be a „SET” (beállítás) gomb segítségével.
- A Fűtés üzemmód nem használható, ha a szoba hőmérséklete kellően meleg.

(folytatás)

Távvezérlő áttekintése és működése (folytatás)

7 Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvevőjére.
- A jeladó jelzőfény ▲ a távvezérlő kijelzőjén azt mutatja, hogy a távvezérlőből származó jel átvitele folyamatban van.
- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- Ha az átvitt jel küldése megfelelően lezajlott, hangjelzést fog hallani. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg ismét a távvezérlőn lévő gombot.

8 „FAN” (ventilátor) gomb ∗ ❙

A ventilátor sebességét vezérli.

(Auto) (Magas) (Közepes) (Alacsony) (Csendes)

- Ha az „AUTO” (automatikus) funkció van kiválasztva, a ventilátor sebességének beállítása automatikusan megtörténik az üzemmódnak megfelelően.

9 „SWING” (forgás) gomb ∗ ❙

Elindítja vagy leállítja a függőleges légáram-irányító zsalu automatikus forgatását.
- Valahányszor megnyomja a gombot, a függőleges légáram-irányító zsalu a következő módon fordul el:

Hűtés, Szárítás vagy Ventilátor üzemmód	Fűtés vagy Ventilátor üzemmód
1 ⇄ 2 ⇄ 3	4 ⇄ 5 ⇄ 6

MEGJEGYZÉSEK:
- A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha az egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy leáll.
- Ventilátor üzemmódban vagy az 1 ↔ 3, vagy a 4 ↔ 6 forgatási irány valósul meg, a Forgás működés megkezdése előtt beállított függőleges légáram-iránynak megfelelően.

10 „SET” (beállítás) gomb Lásd: 3. oldal ❙

A függőleges légáram-irányt állítja be.

11 „WEEKLY” (heti) időzítő gomb Lásd: 7. oldal

Bekapcsolja a Heti időzítőt a hét minden napján naponta maximum 4 be- vagy kikapcsolási program esetén.

12 „SLEEP” (alvó) időzítő gomb Lásd: 6. oldal

A Alvó időzítőt kapcsolja be, amely segít Önnek kényelmesen, fokozatos hőmérséklet-vezérlés mellett elaludni.

13 „ON/OFF” (be/ki) időzítő gomb Lásd: 6. oldal

Bekapcsolja az Be/Ki időzítőt.

14 „NEXT” (következő) (következő) gomb

Az időzítő beállítására szolgál.

15 „BACK” (vissza) gomb

Az időzítő beállítására szolgál.

16 „RESET” (visszaállítás) gomb

Ha megnyomja a „RESET” (visszaállítás) gombot, finoman tegye, egy golyóstoll hegyét vagy más apró tárgyat használva a megfelelő irányban, ahogy az ábrán látható.

17 „TEST RUN” (teszt üzemmód) gomb ∗ ❙

Csak az egység beszerelését követő tesztelésre szolgál.
Normál üzemmód esetében ne nyomja meg ezt a gombot, mert az rendellenes működést okoz.
- A tesztüzemmód alatt az Működés és a Időzítő jelzőfénye egyszerre villog.
- Ha ki akar lépni a nem szándékosan indított tesztüzemmódból, akkor kapcsolja ki a légkondicionálót a Indítás/Leállítás gomb megnyomásával.

18 „CLOCK ADJUST” (óra beállítás) gomb Lásd: 2. oldal

Az óra beállítására szolgál.

19 „SEND” gomb ∗

Az óra vagy az időzítő beállítására szolgál.

20 „TIMER SETTING” (időzítő beállítás) gomb Lásd: 6. oldal

Az időzítő beállítása üzemmódba való belépésre szolgál.

21 „SELECT” (kiválasztás) gomb

Az óra vagy az időzítő beállítására szolgál.

22 „OUTDOOR UNIT LOW NOISE” (kültéri egység alacsony zajszint) gomb

Elindítja vagy leállítja az Kültéri egység alacsony zajszint üzemmódot, amely azzal csökkenti le a kültéri egység által keltett zajt, hogy mérsékli a kompresszor fordulatszámát, valamint a ventilátor sebességét.
Ha beállította az üzemmódot, a beállítás mindaddig fennáll, amíg az üzemmód leállításához újra meg nem nyomja ezt a gombot, még akkor is, ha a beltéri egység működése egyébként leállt.
A távvezérlő „LOW NOISE” (alacsony zajszint) jelzőfénye az mutatja, hogy az egység Kültéri egység alacsony zajszint üzemmódban van.

MEGJEGYZÉSEK:
- Ezt az üzemmódot nem lehet a Ventilátor, Szárítás és Nagyteljesítményű üzemmódokkal egyidejűleg használni.

23 „ECONOMY” (takarékos) gomb ❙

Elindítja vagy leállítja az Takarékos működést és azáltal, hogy a beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állítja, több energiát takarít meg, mint a többi üzemmód.
Ha megnyomja az „ECONOMY” (takarékos) gombot, kigyullad a beltéri egységen lévő Takarékos jelzőfény.
- A Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a szoba hőmérséklete a megadott hőmérsékletnél pár fokkal magasabbra áll be.
- A Fűtés üzemmódban a szoba hőmérséklete a megadott hőmérsékletnél pár fokkal alacsonyabbra áll be.

MEGJEGYZÉSEK:
- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban az üzemmód maximális teljesítménye a szokásos légkondicionálási üzemmódnak körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

24 „SENSOR” (energiatakarékos funkció) gomb Lásd: 8. oldal

Be- vagy kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
* Vásárláskor az energiatakarékos funkció van bekapcsolva.

∗: Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.

❙: A gomb csak akkor vezérelhető, ha a légkondicionáló be van kapcsolva.

Távvezérlő áttekintése és működése (folytatás)

■ Ventilátor-szabályozás az energia-megtakarítástért

Ha a helyiség hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet a Hűtés üzemmód közben, akkor a ventilátor szakaszosan működik, így energiát takaríthat meg.
Vásárláskor be van kapcsolva a ventilátorvezérlés az energiatakarékos funkcióhoz.

A funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Indítás/Leállítás gomb segítségével kapcsolja ki a beltéri egységet.
2. Nyomja meg a „FAN” (ventilátor) gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg az aktuális „FC” (ventilátorszabályozási) állapot meg nem jelenik.
3. Nyomja meg a „TEMP.” (hőmérséklet) (∧/∨) gombokat a "ON" (be) és a "OFF" (ki) közötti váltáshoz."
4. Nyomja meg a Indítás/Leállítás gombot a beállítás beltéri egységre küldéséhez. Az állapot elküldését követően a kijelző automatikusan visszatér az eredeti képernyőre.

Ha 30 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem az „FC” állapot megjelenítését követően, akkor a rendszer visszatér az eredeti óra kijelzésre. Ebben az esetben kezdje újra az 1. lépéstől.

■ A távvezérlő egyéni kódjának beállítása

Ha két vagy több légkondicionálót szereltek be egy szobába és a távvezérlő nem a használni kívánt légkondicionálóval működik, megváltoztathatja a távvezérlő testreszabási kódját a beállítani kívánt légkondicionálóhoz (4 választási lehetőség áll rendelkezésre).
Ha két vagy több légkondicionálót szereltek be egy szobába, kérjük, forduljon a kereskedőhöz és kérje az egyéni légkondicionáló testreszabási kódok beállítását.
Az alábbi lépések segítségével válassza ki a távvezérlő testreszabási kódját. (Ne feledje, hogy a légkondicionáló nem fogja a jeleket, ha nem állították be a megfelelő testreszabási kóddal.)

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a Indítás/Leállítás gombot addig, amíg csak az óra lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a „MODE” (üzemmód) gombot legalább 5 másodpercig az aktuális testreszabási kód megjelenítéséhez (először „A” értékre állítva).

3 Nyomja meg a TEMP. (∧/∨) (hőmérséklet) gombokat a testreszabási kód A↔B↔C↔D érték közötti váltásához. Egyeztesse össze a kijelzőn látható kódot a légkondicionáló testreszabási kódjával.

4 Nyomja meg újra a „MODE” (üzemmód) gombot az óra-kijelzéshez való visszatéréshez. A testreszabási kód megváltozik.

- Ha 30 másodpercen belül egy gombot sem nyom le a testreszabási kód megjelenítését követően, a rendszer visszatér az eredeti óra-kijelzéshez. Ebben az esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
- A légkondicionáló testreszabási kódját szállítás előtt „A” értékre állították. Forduljon a kereskedőjéhez a testreszabási kód megváltoztatásához.
- A távvezérlő típusától függően, elemcsere esetén az egyéni kód visszatérhet az egyéni kód „A” verziójához. Ha ez történik, és az „A” verzióhoz képest eltérő kódot használ, az elemek cseréje után állítsa be újra a kódot. Ha nem ismeri a légkondicionáló testreszabási kódját, próbálja ki egyenként a testreszabási kódokat (A→B→C→D), amíg meg nem találja az Ön légkondicionálóját működtető kódot.

Időzítő működése

Megjegyzés az időzítő beállításaihoz:
A tápellátás bármely megszakadása – például áramszünet vagy egy megszakító aktiválódása – esetén elvesznek a belső órabeállítások. Ebben az esetben az Időzítő jelzőfénye a beltéri egységen villogni fog, és újra be kell állítania.

Be időzítő vagy Ki időzítő

Az időzítő be- és kikapcsolásának idejét a következő lépések szerint állíthatja be.

1 A beállítás megkezdéséhez nyomja meg a „TIMER SETTING” (időzítő beállítás) gombot.
A „WEEKLY” (heti) jelzőfény a távvezérlőn villogni fog.

2 A kívánt mód kiválasztásához nyomja meg a „SELECT” (kiválasztás) gombot. Az üzemmód a következők szerint változik:

→ WEEKLY → ON/OFF (Be) → ON/OFF (Ki) → ON/OFF (Be⇔Ki) → SLEEP (Ki)

3 Nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot. Folytassa a beállítást minden egyes üzemmód esetén.

* Az időzítő beállításának törléséhez a beállítási folyamat alatt nyomja meg újra a „TIMER SETTING” (időzítő beállítás) gombot.

4 Állítsa be az időt úgy, hogy megnyomja a „SELECT” (kiválasztás) (kiválasztás) gombot mialatt a „CLOCK” (óra) jelzőfénye villog.
Valahányszor megnyomja a gombot, az érték +5/-5 perccel változik.
A gomb nyomva tartásával +10/-10 perccel változtathatja az időt.

5 Nyomja meg a „SEND” gombot.

Az időzítő újbóli beállításához tegye meg újra az 1.-5. lépéseket.
Az Be/Ki időzítő törléséhez nyomja meg az „ON/OFF” (be/ki) gombot, míg az "ON/OFF”(be/ki) jelzőfény bekapcsolt állapotban van. (Törli a jelzőfényt)

Program időzítő (az Be időzítő és az Ki időzítő kombinált használata)

Beállíthat integrált Be→Ki vagy Ki→Be időzítőt.
Az időzítők közül az lép elsőként működésbe, amelynek a konfigurált kezdési ideje közelebb van az aktuális időhöz, és az időzítők működésének sorrendje a következő módon jelenik meg:

Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Be→Ki időzítő	ON▷OFF
Ki→Be időzítő	ON◀OFF

A programidőzítő beállításához az Be/Ki időzítőn hajtsa végre ugyanezeket a lépéseket 1-től 5-ig. A 2. lépésben válassza ki az Be⇔Ki lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK:
- Ha az időzítőnél beállított értéket azt követően módosítja, hogy a program időzítőt beállította, az időzítő visszaszámlálása abban a pillanatban nullázódik.
- Az egyes kombinációk időbeállításának 24 órás időtartamon belül kell lennie.

Alvó időzítő

A Alvó időzítő beállításához kövesse az Be/Ki időzítőn az 1-3. lépéseket.

4 Állítsa be az időt úgy, hogy megnyomja a „SELECT” (kiválasztás) (kiválasztás) gombot mialatt a „CLOCK” (óra) jelzőfénye villog.
Valahányszor megnyomja a gombot, az idő a következő módon változik:

→ 0H 30M (30 perc) ↔ 1H 00M ↔ 2H 00M ↔ 3H 00M ↔ 5H 00M ↔ 7H 00M ↔ 9H 00M óra ←

5 Nyomja meg a „SEND” gombot.

A Alvó időzítő törléséhez nyomja meg a „SLEEP” (alvó) gombot, míg a „SLEEP” (alvó) jelzőfény bekapcsolt állapotban van. (Törli a jelzőfényt)

Annak érdekében, hogy Ön kényelmesen aludjon el, és alvás közben ne legyen se túl meleg, se túl hideg, az Alvás időzítő automatikusan vezérli a hőmérséklet-beállítást az alább látható beállított időnek megfelelően. A beállított idő leteltével a légkondicionáló teljesen kikapcsol.

(folytatás)

Időzítő működése (folytatás)

Heti időzítő

Az Be és Ki időzítő akár napi 4 (1~4 program) és heti 28 foglalásig kombinálható.
A program beállítása előtt először állítsa be a hetet és az időt a légkondicionáló berendezésen.
Ha nem állítja be a hetet és az időt, a heti időzítő nem a beállított időnek megfelelően fog működni.
Olvassa el a „távvezérlő előkészítése” pontot (2.oldal).

Heti időzítő 1. példa

Heti időzítő 2. példa

A Heti időzítő Be beállításában testre szabhatja a megadott hőmérsékletet.

* Auto, Hűtés vagy Száraz üzemmódban beállíthatja a hőmérsékletet 18-30 °C-os tartományban, Fűtés üzemmód esetén ez a tartomány 10 vagy 16-30 °C-ig terjed.
Abban az esetben is, ha a hőmérsékletet 10, 16 vagy 17 °C-ra állította, a termék Auto,Hűtés vagy Száraz üzemmódban 18 °C-on fog működni.

MEGJEGYZÉSEK:

- A hőmérséklet beállításon kívül a működési mód ugyanaz marad, mint ami volt az utolsó kikapcsolás előtt, ezért a működés Hűtés → Fűtés → Hűtés → Fűtés típusait nem állíthatja be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be az Be és az Ki időzítőt, a légkondicionáló az Be időzítőnek megfelelően működik. Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.
- Az áramellátás megszakadása esetén, például áramkimaradás vagy a megszakító aktiválódása miatt a Heti időzítő beállítása alatt a légkondicionáló belső időzítője nem működik megfelelően. (Lásd a 9. oldalon az „Automatikus újraindítás funkció”.) Ebben az esetben a fő időzítő lámpája villogással figyelmezteti Önt erre, ezért állítsa be a megfelelő időt és dátumot. (Lásd a 2. oldalon a „távvezérlő előkészítése” pontot.)
- A Heti időzítőt nem használhatja más időzítőkkel együtt.

  Amennyiben a terméket a Heti időzítő alapján szeretné használni miután használta az Be/Ki időzítőt, a Program időzítőt vagy a Alvó időzítőt mialatt működött a Heti időzítő, akkor a Heti időzítőt újra be kell kapcsolnia.

A Heti időzítő beállításához, kövesse az Be/Ki időzítőn az 1-3 a 6. oldalon található lépéseket.

4 A „SELECT” (kiválasztás) gomb segítségével válassza ki a programszámot és a napot.

Nyomja meg a „NEXT” (következő) (tovább) gombot, ha a kívánt programszám vagy nap villog.

5 Nyomja meg a „SELECT” (kiválasztás) (kiválasztás) gombot, ha ki akarja választani a üzemmódot (Be időzítő, Ki időzítő vagy időzítő nélkül).

Időzítő nélküli működtetés

1. Nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot a 4. lépéshez történő visszalépéshez és végezze el a következő beállítást.
2. A befejezéshez nyomja meg a „SEND” gombot.

Nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot.

6 A kívánt Be vagy Ki idő kiválasztásához nyomja meg a „SELECT” (kiválasztás) gombot.

Ha az 5. lépésben az Ki lehetőséget választotta

1. Nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot a 4. lépéshez történő visszalépéshez és végezze el a következő beállítást.
2. Nyomja meg a „SEND” gombot.

Nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot.

7 A hőmérséklet beállításához nyomja meg a „SELECT” (kiválasztás) gombot.
A következő beállításra lépéshez nyomja meg a „NEXT” (következő) gombot, térjen vissza a 4. lépéshez és végezze el a következő beállítást.

8 A befejezéshez nyomja meg a „SEND” gombot.

Ha félúton törölni szeretné a beállítást a „SEND” gomb helyett nyomja meg a „TIMER SETTING” (időzítő beállítás) gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Heti időzítő törlésekor a Heti időzítő beállításának 5. lépésében válassza a Időzítő nélküli üzemmódot.
- Nyomja meg a „BACK” (vissza) gombot, ha a beállítások végzése közben vissza akar lépni az előző lépéshez.
- Ha közel van a fő egységhez nyomja meg a „SEND” gombot. Abban az esetben ha ezt a fő egységtől távol teszi meg, elképzelhető, hogy nem megfelelően küldi el a jelet és a beállítás nem lesz megfelelő.
- Az időbeosztás megtekintéséhez ismételje meg a 1-3-as lépéseket a Heti időzítő üzemmód megadásához, majd használja a „SELECT” (kiválasztás) gombot a Heti időzítő beállításai közötti mozgáshoz a 4. lépésben bemutatott sorrendben.
- A Heti időzítő törléséhez nyomja meg a „WEEKLY” (heti) időzítő gombot, míg a „WEEKLY” (heti) jelzőfény bekapcsolt állapotban van. (A jelzőfény kikapcsol)

Emberérzékelő (energiatakarékos)

A fölöslegesen használt elektromos áram megakadályozása érdekében ez a funkció vezérli a hőmérséklet beállítását, ha senki sem tartózkodik a szobában. Vásárláskor az energiatakarékos funkció van bekapcsolva.

1. Az energiatakarékos funkció bekapcsolásához nyomja meg a „SENSOR" (érzékelő) gombot.
   Az „ENERGY SAVING" (energiatakarékos) jelzőfény villogni fog a távvezérlőn.
2. Az energiatakarékos funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a „SENSOR" (érzékelő) gombot.
   Az „ENERGY SAVING" (energiatakarékos) jelzőfény a távvezérlőn kikapcsol.

Az Energiatakarékos funkcióról

Ha körülbelül 20 percig senki sem lép a szobába automatikusan vezérli a beállított hőmérsékletet.
(Az emberérzékelő észleli, ha valaki a szobába lép és automatikusan visszatér az eredeti beállításhoz.)

Működési mód	A működés részletei (ha egy ideig senki sincs a szobában)
Hűtés/Szárítás	A beállított hőmérséklet maximum körülbelül 2˚C-al nő.
Fűtés	A beállított hőmérséklet maximum körülbelül 4˚C-al csökken.
Auto	A kiválasztott üzemmódban (Hűtés/Fűtés/Szárítás) automatikusan elindítja az Energiatakarékos funkciót.

- A Alvó időzítővel (6) együtt történő használat esetén, a SLEEP (alvó) időzítő az elsődleges.
- A 10 °C-os Fűtés működés esetén, ha senki sincs a szobában, nem változik a beállított hőmérséklet.

- Az alkalmazási tartomány a következő.

Függőleges szög 90° (oldalnézet)

Vízszintes szög 100° (felülnézet)

Az energiatakarékos üzemmód lehetséges, hogy nem működik, ha a szoba hőmérséklete nagyon különbözik a hőmérséklet beállításnál megadott hőmérséklettől, például közvetlenül a működés kezdete után.

Az EMBERÉRZÉKELŐRŐL

- Az emberérzékelővel végzett észlelés részletei
  - Az emberérzékelő figyeli, hogy mozog-e valaki a szobában és ezáltal észleli van-e valaki a szobában.

MEGJEGYZÉSEK

- Mivel az emberérzékelő az emberek által kibocsátott infravörös fényt észleli, előfordulhat hibás észlelés.

  Körülmények, amikor az érzékelő személyeket észlel a szobában, akkor is, ha senki sincs ott
  - Ha magas a hőmérséklet és a személyek testhőmérsékletéhez képest kicsi a különbség.
    (Például nyáron, amikor a hőmérséklet 30°C vagy magasabb.)
  - Ha van valaki a szobában, de hosszú időn keresztül nem mozdul meg.
  - Ha a személy a kanapé vagy egyéb bútor, üveg vagy hasonló okból takarásban van.
  - Ha valaki nagyon vastagon van felöltözve és háttal áll az érzékelőnek.

  Körülmények, amikor az érzékelő helytelenül személyeket észlel a szobában, akkor is, ha senki sincs ott
  - Ha kutya vagy macska mozog a szobában.
  - Ha a szél mozgatja a függönyt vagy a növényeket.
  - Ha fűtő egység, párásító vagy elektromos készülékek vannak a szobában, például be van kapcsolva a lengő ventilátor.

Általános információk a működésről

Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.
A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámítógéppel vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.
Ha jegesedés lép fel, a légkondicionáló ideiglenesen leáll, és rövid időre (legfeljebb 15 percre) működésbe lép a leolvasztó üzemmód, melynek során a beltéri egységen villogni kezd az Működés jelzőfény.
Ha a fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az automatikus leolvasztó működés.

Automatikus újraindítás funkció

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.
Az áramellátás helyreállása után a beltéri egységen villogni kezd az Időzítő jelzőfény, tájékoztatva Önt arról, hogy időzítőhiba lépett fel. Ebben az esetben alkalmas időben állítsa be újra az időzítőt.

Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény. Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

Csoportos vezérlés (opcionális)

Egy távvezérlővel legfeljebb 16 légkondicionáló működését szabályozhatja.
Ilyenkor ugyanazok a beállítások vonatkoznak az összes légkondicionálóra.

Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok:

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.
Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

Vezetékes távvezérlő (választható)

A választható vezetékes távvezérlő is használható.
Ha távvezérlőt használ van néhány különbség a vezeték nélküli távvezérlő használatához képest.

[A vezetékes távvezérlő kiegészítő funkciói]

- Hőmérséklet visszaállító időzítő

Egyidejűleg használhatja mind a vezetékes, mind pedig a vezeték nélküli távvezérlőt. (De a funkció korlátozott.)
Amennyiben a távvezérlőn lévő, korlátozott funkciókat használja, akkor egy sípoló hangot fog hallani, és a beltéri egység Működési, Időzítő és Energiatakarékos jelzőfénye villogni kezd.

[A vezetékes távvezérlő korlátozott funkciói]

<Vezetékes távvezérlő (nem poláris 2-vezetékes)>
- Kültéri egység alacsony zaj
- 10°C Fűtés
- Heti időzítő
- Nagyteljesítményű

Vezeték nélküli LAN irányítás (választható)

A választható vezeték nélküli LAN irányítás is használható.

Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELEM

- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződj9n meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondícionáló működésére illetve teljesítményére.

- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

Napi karbantartás

Amikor a beltéri egység készülékházát tisztítja, ne feledje a következőket:
- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószert és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve hígítót.
- Az egységet óvatosan, egy puha törlőruha segítségével törölje le.

A beszívórács tisztítása

1. Tartsa a beszívórácsot mindkét kezével oldalt megfogva, és húzza előre, amíg be nem akad. A beszívórácsot vízszintes helyzetben tartva húzza meg a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket a kioldáshoz.

2. Vízzel, óvatosan mossa ki a beszívórácsot, vagy óvatosan törölje át meleg vízzel átnedvesített puha törlőruhával.
   Utána törölje át puha, száraz törlőruhával.
3. Csatlakoztassa a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket a nyíl irányában a panel felső tartóeleméhez, és közben vízszintes irányban támassza meg a beszívórácsot. Nyomja meg, amíg kattanást nem hall, ez jelzi azt, hogy a szerelőtengelyek a helyükre kerültek.

4. A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

A levegőszűrők megtisztítása

1. Nyissa ki a beszívórácsot és távolítsa el a légszűrőket.
   Emelje fel a légszűrő kart, csatlakoztassa le a két alsó kampót és húzza ki a szűrőt.

2. Távolítsa el a port porszívó segítségével vagy mosással.
   Mosás után hagyja árnyékos helyen gondosan kiszáradni.
3. Cserélje ki a légszűrőt és zárja be a beszívórácsot.
   (1) Illessze a légszűrő oldalát a panelhez és nyomja be teljesen. Bizonyosodjon meg róla, hogy a két kampót megfelelően visszahelyezte a panelben található furatba.

   (2) Zárja be a beszívórácsot.

- A port eltávolíthatja a szűrőből porszívó segítségével, vagy a szűrő enyhén mosószeres meleg vízben történő mosásával. Amennyiben kimossa a szűrőt, visszaszerelés előtt hagyja azt árnyékos helyen gondosan megszáradni.
- Ha a szűrőben összegyűlik a szennyeződés, akkor csökken a légáramlás, mely gyengíti a működés hatékonyságát és növeli a zajt.
- Normál használat ideje esetén tisztítsa a szűrőket kéthetente.
- Ne használja a légkondicionálót, ha a beszívórács nyitva van.

Tisztítás és karbantartás (folytatás)

Légtisztító szűrő beszerelés

1 Nyissa ki a beszívórácsot és távolítsa el a légszűrőket.

2 Szerelje be a légtisztító szűrőkészletet (2 készlet).

(1) Helyezze a légtisztító szűrőt a légtisztító szűrőkeretbe.

(2) Illessze a reteszt a szűrő mindkét végén a légtisztító szűrőkeret hátulján található kampóhoz.

Vigyázzon, hogy a légtisztító szűrő ne álljon ki a keret felett.

3 Szerelje be a két légszűrőt és zárja be a beszívórácsot.

- Ha légtisztító szűrőt használ, növelhető a hatása, ha a ventilátor sebességét Magas fokozatra állítja.

A szennyezett légtisztító szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőket a következő alkatrészekkel (külön vásárolható).

- Apple-catechin szűrő: UTR-FA16
- Ionos szagtalanító szűrő: UTR-FA16-2

1 Nyissa ki a beszívórácsot és távolítsa el a légszűrőket.

2 Cserélje azokat két új légtisztító szűrőre.

(1) Távolítsa el a régi légtisztító szűrőt a beszereléssel ellentétes sorrendben.

(2) Szerelje be a légtisztító szűrőkészletnek beszerelésével megegyező módon.

3 Szerelje be a két légszűrőt és zárja be a beszívórácsot.

[Ami az légtisztító szűrőket illeti]

Apple-catechin szűrő (1 lap)

- A szűrők eldobható szűrők. (Nem moshatók, vagy nem használhatók újra.)
- A szűrők tárolása érdekében miután kibontotta a csomagot, használja fel a szűrőt minél előbb.
  (A légtisztító hatás csökken, ha a szűrőket a nyitott csomagban hagyja)
- Általánosságban a szűrőket 3 havonta cserélni kell.

Vásároljon megfelelő Apple-catechin szűrőt (UTR-FA16) (külön kapható), ha cserélni szeretné a használt légtisztító szűrőket.

Ionos szagtalanító szűrő (1 lap) - világoskék

- A szűrőket körülbelül 3 évente cserélni kell ahhoz, hogy fenntartsa a szagtalanító hatása.

Vásároljon megfelelő ionos szagtalanító szűrőt (UTR-FA16-2) (külön kapható), ha cserélni szeretné a szűrőket.

[Ionos szagtalanító szűrő karbantartása]

A szagtalanító hatás fenntartása érdekében, tisztítsa a szűrőt 3 havonta a következő módon.

1. Távolítsa el a levegőszűrőt.
2. Vízzel tisztítsa és szárítsa a levegőn.
   (1) Öblítse át a szűrőt nagynyomású forró vízzel, amíg a szűrő felszínét el nem borítja a víz. Öblítse át oldószermentes tisztítószerrel.
   (Ne dörzsölje mosás közben, különben károsodik a szagtalanító hatás.)
   (2) Öblítse át folyóvízben.
   (3) Árnyékban szárítsa.
3. Szerelje vissza a levegőszűrőt.

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a Ventilátor működést, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a termék teljesítményét még akkor is, ha az utasítás szerinti napi karbantartást, illetve a jelen útmutatóban leírt tisztítási eljárásokat végrehajtotta az egységen.

Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

A szűrő visszaállítása

Ez a funkció akkor használható, ha telepítéskor megfelelően állították be. Kérjük, a funkció aktiválásához forduljon engedéllyel rendelkező szakemberhez.

- Az Energiatakarékos jelzőfény világítani kezd, ha a levegőszűrőket meg kell tisztítani.
- A készülék áram alá helyezése után nyomja meg a „MANUAL AUTO” (manuális automata) gombot a kültéri egységen 3 másodpercnél nem hosszabb ideig.

Hibakeresés

⚠ VIGYÁZAT

Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.
Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
- Víz szivárog az egységből.

Az alábbi tünetek nem a termék üzemzavarát jelzik, hanem a termék normál funkciói vagy jellemzői.

Tünet	Ok	Oldalszám
Késik a működés újraindítás után.	A biztosíték kiégésének elkerülése érdekében a kompresszor nem működik addig, amíg a védőáramkör üzemel, a tápellátás hirtelen Ki→Be működése után körülbelül 3 percig.	–
Zaj hallható.	• Működés közben, vagy a légkondicionáló leállítása után közvetlenül hallható a hűtőközeg áramlásának hangja. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2–3 percben feltűnő lehet. • Működés közben gyenge nyikorgó hang hallható, melyet az első panel hőmérsékletváltozás okozta csekély mértékű tágulása és összehúzódása kelt.	–
	A Fűtés üzemmód során sziszegő hang hallható, mely az Automatikus leolvasztás üzemmód miatt van.	9
Szagot bocsát ki az egység.	Előfordulhat olyan különböző szag kibocsátása, melyet a légkondicionáló a szobában lévő textilből, bútorból vagy cigarettafüstből nyelt el.	–
Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.	A Hűtés vagy Szárítás üzemmódban előfordulhat olyan vékony pára kibocsátása, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.	–
	A Fűtés működése során a kültéri egységbe épített ventilátor leállhat, és az Automatikus leolvasztás üzemmód miatt keletkező gőz válhat láthatóvá.	9
A légáram gyenge vagy megszűnik.	• Közvetlenül a Fűtés üzemmód megkezdése után a ventilátorsebesség ideiglenesen nagyon alacsony marad, hogy az egység belső részeit felmelegítse. • A Fűtés üzemmódban a kültéri egység leáll és a beltéri egység nagyon alacsony ventilátorsebességgel működik, ha a szobahőmérséklet a beállított hőmérséklet fölé emelkedik.	–
	A Fűtés üzemmódban a beltéri egység legfeljebb 15 percre ideiglenesen leáll, hogy végrehajtsa az automatikus leolvasztást, miközben az Működés jelzőfény villog.	9
	A Szárítás üzemmódban a beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátor-sebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.	–
	Amikor a ventilátor sebesség-beállítása Csendes, a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog, és a légáram gyengébb.	–
	A Hűtés üzemmódban előfordulhat, hogy a beltéri egység ventilátora időnként leáll a kültéri egység leállása esetén.	4
	Amikor az Auto üzemmódban felügyeleti működés zajlik, a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.	–
A kültéri egység vizet bocsát ki.	A Fűtés üzemmód során a kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás üzemmód miatt keletkezik.	9

Mielőtt a szerviz hívja vagy szervizelést kér, végezzen hibakeresést a következő ellenőrzések végrehajtásával:

Tünet	Diagnosztika	Oldalszám
Az egység egyáltalán nem működik.	☐ Működésbe lépett az áramkör-megszakító? ☐ Áramkimaradás volt? ☐ Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?	–
	☐ Működik az időzítő?	6
Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.	☐ A levegőszűrő szennyeződött?	10
	☐ Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?	–
	☐ Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?	4
	☐ Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó? ☐ Hűtés közben közvetlen vagy erős napfényt kap a szoba? ☐ Hűtés közben a szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok az ember?	–
	☐ A ventilátor sebesség-beállítása Csendes? Ha a ventilátor sebesség-beállítása Csendes, akkor elsőbbséget élvez a zajcsökkentés, és gyengébbé válhat a légkondicionálási teljesítmény. Ha a rendelkezésre álló légáram mennyiségét nem találja megfelelőnek, állítsa a ventilátor sebességét Alacsony vagy annál magasabb állásba.	5
	☐ Beállította a Kültéri egység alacsony zajszint üzemmódot?	5
Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.	☐ Lemerültek a távvezérlőben használt akkumulátorok? ☐ Megfelelően fel vannak töltve a távvezérlőben használt akkumulátorok?	2

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.
- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Az Működés jelzőfény és a Indicator jelzőfény villogni fog, miközben az Takarékos jelzőfény gyorsan villog.