

ALKATRÉSZSZ. 9382321031-02

BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli LAN vezérlő légkondicionáléhoz

A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Ellenőrizendő tételek

* A termék használata előtt készítse elő az alábbiakat:

| | |
|---------------------------|--|
| Vezeték nélküli router | Ez a termék az IEEE802.11b/g/n vezeték nélküli LAN szabványt támogató vezeték nélküli routert használ. Állítsa be a kapcsolatot a vezeték nélküli routerrel WPS segítségével a vezeték nélküli LAN kommunikáció biztosítása érdekében. Nézze meg a vezeték nélküli, IEEE802.11b/g/n szabványt vagy WPS-t támogató router kezelési útmutatóját. |
| Okostelefon vagy táblagép | Szükséges operációsrendszer-verzió: Android OS 4.1 vagy újabb iOS 8.0 vagy újabb |

Az Android és Google Play a Google Inc. bejegyzett márkavédjegyei.

Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási neve.

Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.


A vezeték nélküli LAN (WLAN) vezérléssel kapcsolatos információkat és az alábbi EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálhatja az alábbi weboldalon.

<http://www.fujitsu-general.com/global/support/>

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat 10(9). cikkére való hivatkozás az alábbiak szerint van biztosítva: A FUJITSU GENERAL LIMITED ezúton kijelenti, hogy a AP-WA4E típusú rádió-berendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Vezeték nélküli LAN jelzőfény
és gomb a WLAN adapteren



Vezeték nélküli LAN címke



```
MAC:*****  
SSID: AC-UTY-*****/  
PIN: *****
```

MEGJEGYZÉSEK




- A vezeték nélküli LAN jelzőfény mellett található vezeték nélküli LAN címke szükséges a vezeték nélküli LAN beállításához.
- Biztosítsa, hogy a WLAN adapteren található vezeték nélküli LAN címke információt megőrizze: írja le az adatokat vagy jegyezze fel azokat az útmutató végére.
- A vezeték nélküli LAN jelzőfény és gomb az elülső panelen vagy a beltéri egység külső részén található. Ha az elülső panelen található, nyissa ki a beszívórácsot a hozzáféréshez. (Részletes leírás a légkondicionáló használati útmutatójában található.)
- A LED kijelző és Beállítás gomb alakja az adott terméktől függően eltérhet az ábrán jelzettől.




1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- ◆ A személyi sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a következőkben ismertetett biztonsági óvintézkedéseket.
- ◆ Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

| | |
|--|--|
|  VIGYÁZAT | <p>Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek nem megfelelő végrehajtása a felhasználó súlyos vagy halálos sérüléséhez vezethet.</p> |
|  FIGYELEM | <p>Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek nem megfelelő végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez vezethet.</p> |

| | |
|--|--|
|  <p>Ez a jel TILOS tevékenységre utal.</p> |  <p>Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.</p> |
|--|--|

|  VIGYÁZAT | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításához, elhelyezéséhez és áthelyezéséhez mindig hívjon képzett szerviz-szakembereket. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet. • Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képzett szerviz-szakemberrel. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ne javítsa meg, szedje szét vagy alakítsa át a terméket. • Kerülje a termék nedvesedését és ne használja nagyon párás környezetben. • Ne használja a terméket nedves kézzel. • Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol tilos vezeték nélküli berendezéseket használni (például kórházakban). • Ne használja a terméket pacemakerrel vagy más hasonló eszközzel rendelkező személyek közelében. • Ne használja a terméket automatikus vezérlőberendezések (automata ajtók és tűzjelzők) közelében. |

|  FIGYELEM | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • A gép működtetése közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre. • Ne nyomja meg a termék gombjait a szükségesnél erősebben. |

2. FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A termék használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahonnan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeretnék. A termék használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.
 - **Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelően csatlakozik-e a légkondicionálóhoz, valamint hogy a por nem halmozódott-e fel a légkondicionáló környezetében.**
Máskülönben a légkondicionáló túlmelegedhet vagy kigyulladhat.
 - **Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott-e meg.**
 - **Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros mellékhatásokat.**
Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
 - **Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, hogy a berendezést távolról üzemelteti és állítja le.**
A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása vagy leállítása meglepheti az embereket, és ha állványon állnak, akkor leeshetnek róla vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezen kívül a külső hőmérséklet/szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát. Ne használja a terméket, ha a helyiségben olyan személyek tartózkodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (például csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős vagy beteg személyek).
 - **A termék használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az egyéb műveleteket.**
A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása és/vagy leállása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
 - **Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a légkondicionálót távolról vezérli.**
A külső hőmérséklet / szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
- Ha a légkondicionálót a termék segítségével üzemelteti, a jelzőfények nem fognak villogni, és a készülék nem ad hangjelzéseket.
- Ha a termék és a vezeték nélküli router között rossz a kapcsolat, akkor a vezeték nélküli router helyzetének vagy az antenna irányának a megváltoztatásával esetlegesen javíthatja a vételt. A vétel javítható a vezeték nélküli router termékhez való közelebbi helyezésével vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használatával.

3. A VEZETÉK NÉLKÜLI LAN-HÁLÓZATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes információkkal stb. kapcsolatos – óvintézkedéseket kell betartani. A termék megfelelő használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket és az Ön által használt vezeték nélküli LAN berendezés kezelési útmutatóját. Nem vállalunk felelősséget a termék Ön vagy harmadik felek általi nem megfelelő használatából eredő hibákkal, egyéb meghibásodásokkal és károkkal kapcsolatban – kivéve, ha jogi felelősséget egy bíróság vagy más kompetens szerv megállapítja.

3.1. Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések



FIGYELEM

A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez fűződő jogosultságát. Ezt a jeladó egységet nem lehet más antennával vagy jeladó egységgel egy helyiségben vagy egyszerre használni.

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott FCC / IC sugárzási expozíciós határértékeknek, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós irányelveket és RSS-102 IC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós szabályokat. A berendezést úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a hűtőbordák legalább 20 cm távolságra legyenek az adott személy testétől.

MEGJEGYZÉSEK

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabványa(i)nak.

Az üzemeltetés során az alábbi két feltételt kell figyelembe venni:

- (1) az eszköz nem okozhat interferenciát és
- (2) az eszköznek tolerálnia kell minden interferenciát beleértve azt is, amelyet az eszköz nem kívánt működése okoz.

- Ne használja a terméket az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a terméket, az a kommunikációs kapcsolatokat instabillá vagy lehetetlenné teheti.
 - Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják, mint a termék.
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek.
(A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközözig.)

3.2. Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések

- Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén fennáll a lehallgatás esélye a rádióhullámok használata miatt a titkosítás meglététől függően.
- A vezeték nélküli LAN rádióhullámokat használ a termék és a vezeték nélküli router közötti információcseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető közelségben vannak. Másrésztől, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy illegálisan behatolnak.
- Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.
- A termék beállításait állítsa vissza alaphelyzetbe ártalmatlanítás vagy harmadik félnek való átadás esetén.

3.3. Egyéb

- A terméket szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.
 - A terméket ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.
 - Ne használja a terméket repülőgépen.
 - Ne használja a terméket precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos berendezések közelében.

Példa elektromos berendezésekre, amelyekre figyelni kell:

Hallókészülékek, pacemakerek, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű berendezések

- Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes vezeték nélküli routerrel és minden lakott környezetben való működést. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.
 - Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén
 - Akadályok közelébe való telepítés esetén
 - Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek
- Kizárólag a vezeték nélküli router kezelési útmutatójának elolvasása után telepítse és állítsa be a terméket.

4. ELŐKÉSZÜLETEK

4.1. Alkalmazás szoftver telepítése

- 1** *Az okostelefonja vagy táblagépe típusától függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást.*
- 2** *Keressen rá az „FGLair” alkalmazásra.*
- 3** *A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse az alkalmazás szoftvert (mobil alkalmazás).*

4.2. Felhasználói regisztráció

- 1** *Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.*
- 2** *Az utasításokat követve regisztráljon egy felhasználót (okostelefonjával vagy táblagépevel) a mobil alkalmazás fiók létrehozása részében.*

4.3. Légh Kondicionáló regisztrálása

Válasszon egy módszert a légh Kondicionálója és a vezeték nélküli router összekapcsolásához.


MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás elkezdése előtt várjon legalább **60 másodpercet**, miután csatlakoztatta a tápellátást a légh Kondicionálóhoz (megszakító vagy dugó segítségével).
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légh Kondicionálóhoz csatlakozó vezeték nélküli routerhez. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légh Kondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.
- A tartalmak megjelenítése a mobil alkalmazás frissítésének függvényében megváltozhat, és az nem biztos, hogy egyezni fog az aktuális képernyővel.


4.3.1 Gomb mód

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog


1 *Indítsa el a mobilalkalmazást.*




2 *Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával (a „4.2. Felhasználói regisztráció” szerint), az alábbi képernyő jelenik meg a mobilalkalmazásban.*



3 *Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.*



4 *Ellenőrizze, hogy a 2. LED villog-e. (2 másodpercenként felvillan és kialszik) Majd válassza a [Button mode (gomb módot)] a képernyőn.*




(világít/nem világít = 2 mp / 2 mp)

5 *Nyomja meg a WPS gombot a csatlakoztatni kíván vezeték nélküli routeren.*

Olvassa el a vezeték nélküli router kezelési útmutatójában, hol található a gomb és hogyan kell megnyomni.

Vezeték nélküli router



- 6 Ellenőrizze, hogy a 2. LED villog-e.**
(2 másodpercenként felvillan és kialszik)
Majd nyomja meg a Beállítás gombot a
WLAN adapteren és tartsa lenyomva 3
másodpercig.

A 2. LED villogása megváltozik.


(világít/nem világít: 2 mp / 2 mp → 2 mp / 0,5 mp)

Folytatás előtt ellenőrizze, hogy az 1. és 2. LED is világít.

- 7 Nyomja meg a [Register (regisztrál)] gom-**
bot a vezeték nélküli routerrel való kapcsola-
lat elindításához.

Az 1. és 2. LED kétszer villog és a beállítás
végén megjelenik egy üzenet a képernyőn.

Az üzenet képernyőn való megjelenéséig több perc
is eltelhet.




4.3.2 Kézi mód

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog


1~3 lásd a „4.3.1. Gomb mód” 1-3. lépéseit

- 4 Válassza ki a [Manual mode (kézi mód)]**
elemet.




[Android rendszerhez]

- 5** Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkondicionáló SSID azonosítóját.




- 6** Adja meg a WLAN címkéjén található PIN-kódot. (Lásd az „Alkatrészek neve” című részt)




- 7** Válassza ki annak a vezeték nélküli routernek az SSID azonosítóját, amelyhez csatlakozni kíván.

Adja meg vezeték nélküli router (WLAN hozzáférési pont) jelszavát, majd nyomja meg az [Connect device (eszköz csatlakoztatása)] gombot.




- 8** Az 1. és 2. LED kétszer villog és a beállítás végén megjelenik egy üzenet a képernyőn.




[iOS rendszerhez]

- 5** Válassza ki a [Open W-LAN setting (W-LAN beállítás megnyitása)] elemet vagy kapcsolja be a vezeték nélküli LAN-t a Kezdőoldal -> [Setting] (beállítás) -> [Wi-fi] gombok megnyomásával. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkondicionáló SSID azonosítóját.




6 Adja meg a WLAN címkéjén található PIN-kódot. (Lásd az „Alkatrészek neve” c. részt referenciaként)




7 Válassza ki annak a vezeték nélküli routernek az SSID azonosítóját, amelyhez csatlakozni kíván.

Adja meg vezeték nélküli router (WLAN hozzáférési pont) jelszavát, majd nyomja meg az [Connect device (eszköz csatlakoztatása)] gombot.



8 Az 1. és 2. LED kétszer villog és a beállítás végén megjelenik egy üzenet a képernyőn.



5. INICIALIZÁLÁS (Visszaállítás)

A következő szituációk esetén inicializálja (resetelje) a terméket:

- A vezetékmentes router változtatása esetén
- A termék leselejtezése esetén
- Ha a terméket más valakinek adja át

- Szüntesse meg a légkondicionáló regisztrációját
A mobil alkalmazás használatával szüntesse meg a légkondicionáló regisztrációját. (Lásd a mobil alkalmazás használati útmutatóját a részletekkel kapcsolatban.)
- A WLAN adapter inicializálása

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít ☀ Villog


1 Nyomja le és tartsa legalább 10 másodpercig lenyomva a Beállítás gombot.

2 Az inicializálás akkor van kész, amikor az összes LED lámpa egyszerre 3-szor villog (0,5 másodpercenként felvilágnak és kialszanak).

1. LED villog. (világít/nem világít = 2 mp / 0,5 mp)
60 másodpercet követően a LED lámpák visszatérnek az eredeti világítási mintához. (1. LED: világít, 2. LED: világít/nem világít = 2 mp / 2 mp)

■ A használat folytatása

Ha Ön az, aki a termék használatát folytatni szeretné (mert az megkapta), akkor kövesse az „4. ELŐKÉSZÜLETEK” c. részben ismertetett eljárást a termék másik vezetékmentes routerhez való csatlakoztatásához.



MEGJEGYZÉSEK:

A vezetékmentes LAN beállítása nem lehetséges, ha a korábbi tulajdonos nem szüntette meg a termék regisztrációját vagy azt nem inicializálta. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz szakembereivel.

6. KEZELÉSI JAVASLATOK

- A mobilalkalmazás működési módját lásd a mobilalkalmazás Kezelési útmutatójában.
- Kizárólag csak egy e-mail címet és jelszót regisztrálhat WLAN adapterenként. Ha szeretne további felhasználókat hozzáadni (okostelefont vagy táblagépet) ugyanahhoz a WLAN adapterhez, kérjük, használja ugyanazt az e-mail címet és jelszót.
- A légkondicionáló mobilalkalmazásból végzett beállításai nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlőn.
- Ha a tápellátást (megszakítót vagy dugót) leválasztotta a légkondicionálóról, nem lehet működési utasításokat adni vagy felügyeletet végezni a mobilalkalmazásból.
- Működés közben megjelenik a helyiség hőmérséklete a mobilalkalmazásban. Habár előfordulhat, hogy a helyiség hőmérséklete nem helyes a helyiség körülményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően. Ezért csak iránymutatóként használja.
- Ha a mobilalkalmazás és a távvezérlő beállításai eltérnek, a legutóbbi működési beállítások élveznek elsőbbséget.

* Ha az időzítő beállításait mobilalkalmazásból, vezeték nélküli vagy vezetékes távvezérlőről adja meg, akkor mindegyik időzítő beállítása aktív lesz.

7. MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|--------------------|
| Vezeték nélkül LAN-kompatibilis szabvány | IEEE802.11b/g/n |
| Frekvenciasávok | 2,4 GHz (1ch~13ch) |
| Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény | 80mW |


8. HIBAKERESÉS


Mielőtt a termék javítását kérné, ellenőrizze az alábbiakat.




| Alkatrészek/elemelek | Helyzet | Megoldások |
|---|---|--|
| Mobilalkalmazás (Letöltés és fiókregisztráció) | Nem tudom, hogyan kell letölteni a mobilalkalmazást. | Lásd: „4.1. Alkalmazás szoftver telepítése”. |
| | Nem tudom használni a mobilalkalmazást | Ellenőrizze, hogy a mobilkészletén lévő operációs rendszer verziója támogatott-e. Lásd: „Ellenőrizendő tételek”. |
| | Nem kaptam e-mailt a fiókom regisztrálását követően | Állítsa be a domain-engedélyeket, hogy a levél ne kerüljön a levél spam mappába. |
| | A további felhasználók regisztrálásának módja nem világos | Kizárólag csak egy e-mail címet és jelszót regisztrálhat WLAN adapterenként. Használja ugyanazt az e-mail címet és jelszót a többi felhasználó esetében ugyanazon a WLAN adapteren való működtetés céljából. |
| | A további légkondicionálók regisztrálásának módja nem világos | További légkondicionálók regisztrálásához ismételje meg a kiválasztott mód beállítását a „4.3. Légkondicionáló regisztrálása” szerint. |

| Alkatrészek/elemek | Helyzet | Megoldások |
|--|--|--|
| Vezeték nélküli LAN beállítás és kezdeti beállítások | Vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges | Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja-e a „WPS funkciót”. (Gomb mód) Ellenőrizze, hogy a korábbi tulajdonos használt-e a vezeték nélküli LAN vezérlést. Ha volt korábbi tulajdonos, kérjük, vegye fel a kapcsolatot képesített szerviz-szakemberrel. |
| | Vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges (a WLAN adapter és a router kapcsolati beállításai nincsenek befejezve) | Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja-e a „IEEE802.11b/g/n” szabványt. (Ellenőrizze a vezeték nélküli router kezelési útmutatója alapján.) Ellenőrizze, hogy a beltéri egység WLAN adaptere be van-e kapcsolva. (Ellenőrizze, hogy a WLAN adapter LED lámpája világít vagy villog-e.) * Ha a LED lámpát kikapcsolta a mobilalkalmazásban, akkor nem fog világítani vagy villogni. |
| Mobilalkalmazásból indítható műveletek | Nem tudom működtetni a terméket a mobilalkalmazásból | Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellátása be van-e kapcsolva. |
| | | Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router áramellátása be van-e kapcsolva. |
| | | Ellenőrizze, hogy az okostelefonja nincs-e repülőgép módban. |
| | | Ellenőrizze, hogy nem olyan helyen tartózkodik-e, ahol valami nehezíti a rádióhullámos kapcsolatot. |

■ Vezeték nélküli LAN jelzőfények állapota

*Világítási minta: ○ Nem világít ● Világít  Villog

| Lámpák állapota | Okok és megoldások |
|--|--|
| Egyik lámpa sem világít  | A WLAN adapter áramellátása nincs bekapcsolva. → Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló áramellátása be van-e kapcsolva és a légkondicionáló megszakítója kioldott-e. A LED lámpákat kikapcsolták a mobilalkalmazás beállításain keresztül. → Részletes leírás a mobilalkalmazás használati útmutatójában található. |

| Lámpák állapota | | Okok és megoldások |
|---|---|--|
| <p>Az 2. LED nem világít vagy gyorsan villog (0,5 másodpercenként felvillan és kialszik).</p> |  | <p>A vezeték nélküli router áramellátása nincs bekapcsolva.</p> <p>→ Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router áramellátása be van-e kapcsolva.</p> <p>Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nincs megfelelően csatlakoztatva a vezeték nélküli routerhez.</p> <p>→ Válassza le a légkondicionáló tápellátását (a megszakító vagy a dugó segítségével), majd újra csatlakoztassa a tápellátást.</p> |
| <p>Az 1. LED gyorsan villog (0,5 másodpercenként felvillan és kialszik).</p> |  | <p>Nem lehet kommunikálni a légkondicionálóval.</p> <p>→ Lehetséges, hogy a vezetékezésel van probléma a légkondicionálóban. Kérjük, lépjen kapcsolatba képesített szerviz-szakemberrel.</p> |
| <p>Az összes LED gyorsan villog (0,5 másodpercenként felvillannak és kialszanak).</p> |  | <p>A WLAN adapterrel van probléma.</p> <p>→ Válassza le a légkondicionáló tápellátását (a megszakító vagy a dugó segítségével), majd újra csatlakoztassa a tápellátást. Állítsa be újra a vezeték nélküli LAN-t a „4. ELŐKÉSZÜLETEK” című rész eljárásai szerint.</p> |

Ha a probléma az ellenőrzések vagy diagnosztika elvégzése után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot egy képesített szerviz-szakemberrel.

9. BEÁLLÍTÁS ADATAI

Jegyezze fel a beállítás adatait az alábbi táblázatban.

■ Beállítási információk

| | |
|-------------------------------------|--|
| SSID | |
| MAC-cím (MAC) | |
| PIN | |
| Rendszer üzembe helyezésének dátuma | |

■ Telepítő elérhetőségi adatai

| | |
|-------------|--|
| Név | |
| Telefonszám | |